

Descrizione	N° Articolo	Pag.	Descrizione	N° Articolo	Pag.	Descrizione	N° Articolo	Pag.
Adattatore	KL-0040-252..	4-06	Chiave a cricco p. candele ad incandescenza	KL-0283-4	6.3-19	Chiave per filtro dell'olio	KL-0122-602	6.7-04
Adattatore	KL-0049-1005	5-05	Chiave a denti	KL-0050-50	1-26	Chiave per filtro dell'olio	KL-0122-8..	6.7-05
Adattatore	KL-0049-1006	5-05	Chiave a denti	KL-0050-51	1-26	Chiave per filtro dell'olio con maniglia	KL-0122-7	6.7-04
Adattatore	KL-0049-30..	3-27	Chiave a denti	KL-0301	3-32	Chiave per filtro dell'olio ES 106 mm 15 superfici	KL-0122-606	6.9-04
Adattatore	KL-0049-3006	3-27	Chiave a denti	KL-0302	3-32	Chiave per filtro dell'olio ES 135 mm 18 superfici	KL-0122-605	6.9-04
Adattatore	KL-0100-550	3-29	Chiave a denti	KL-0303	3-32	Chiave per filtro dell'olio ES 32	KL-0122-51	6.7-04
Adattatore	KL-0112-00..	5-02	Chiave a denti	KL-0303-10	3-32	Chiave per filtro dell'olio Ø 64-80 mm	KL-0122-13	6.7-04
Adattatore 2 1/4"-14UNS a 2 1/4"-14UNS	KL-0174-559	4-05	Chiave a denti	KL-0303-11	3-32	Chiave per filtro dell'olio Ø 80-98 mm	KL-0122-14	6.7-04
Adattatore 3/8" a Ø7	KL-0113-2010	5-02	Chiave a denti	KL-0303-12	3-36	Chiave per smontaggio anelli di tenuta	KL-0178-10	3-09
Adattatore di corrente	KL-0190-37	9-12	Chiave a denti	KL-0326-20	4-23	Chiave per tubi dei freni	KL-0114-6	5-10
Adattatore M14 a M14 x1,5	KL-0049-2009	6.3-14	Chiave a denti	KL-0369-6	6.9-02	Chiave poligonale a inserto XZN	KL-0232-...	3-23
Adattatore M42x2 a Ø30 mm	KL-0040-2551	4-05	Chiave a denti	KL-0369-602	6.9-03	Chiave speciale a brugola da 10 mm	KL-0366-1	6.5-01
Adattatore M42x2 a Ø30 mm	KL-0040-2552	4-05	Chiave a denti	KL-0369-603	6.9-03	Chiave speciale a brugola da 8 mm	KL-0366-2	6.5-01
Adattatore Ø7	KL-0112-3010	5-02	Chiave a denti	KL-1020-Serie	3-33	Chiave speciale Ton® T45	KL-0366-3	6.5-06
Adattatore per aria compressa	KL-0127-1	6.3-03			- 3.36	Chiave Torx® T80 con foro	KL-0570-20	9-06
Adattatore per molle coniche	KL-1590-1	1-13	Chiave a denti per sensore di distanza	KL-0374-1	9-07	Chiavi a gancio articolate	KL-0148-2..	8-04
Adattatore VW-Audi	KL-0145-101	7-14	Chiave a forcella speciale ES 36 mm	KL-0366-5	6.5-01	Chiavi a gancio articolate	KL-0148-5..	8-04
Ago per ugelli lavavetro	KL-0126-33	9-05	Chiave a forcella speciale ES 65 mm	KL-0366-6	6.5-01	Chiavi per capsule di ruota e dadi dell'asse	KL-1022-..	3-38
Albero di bloccaggio per Renault	KL-0055-3	1-23	Chiave a foro frontale (a compasso)	KL-0149-131	6.5-05	Chiavi per dadi autobloccanti	KL-1021-..	3-37
Albero portante per banchi motore KL-0063	KL-0055-1	1-23	Chiave a giunto Torx T45	KL-0284-14	6.4-07	Cilindro compressore	KL-0013-100	1-11
Alesatore	KL-0369-13	6.3-17	Chiave a inserto dentata XZN M14	KL-4031-3014	4-13	Cilindro compressore	KL-0015-100	1-11
Alesatore per canale di accensione	KL-0369-15	6.3-17	Chiave a leva	KL-0050-0..	1-26	Cilindro compressore	KL-0021-100	1-16
Anello ausiliario di montaggio (plastica)	KL-0416-4	7-05	Chiave a perno	KL-1340-10	2-12	Cilindro compressore	KL-0024-100	1-16
Anello portamolla	KL-1571	1-12	Chiave a perno con controado	KL-0369-601	6.9-02	Cilindro compressore	KL-0025-100	1-16
Anello portamolla	KL-1581-R	1-12	Chiave a settore	KL-0148-3..	8-04	Cilindro compressore	KL-0025-200	1-16
Apparecchio di preserraggio	KL-0043-53	7-09	Chiave a settore articolata	KL-0149-3..	8-04	Cilindro compressore	KL-2000-100	1-11
Asta di fissaggio	KL-0315	8-02	Chiave a settore articolata	KL-0149-4..	8-04	Cilindro compressore	KL-9001-100	1-05
Bacinella magnetica	KL-0126-240	10-04	Chiave a T Torx® T30	KL-4306-6330	9-06	Cilindro compressore	KL-9002-100	1-05
Barra di reazione	KL-0250-1	1-27	Chiave a tubo angolare ES 22 mm	KL-0132-2	6.8-04	Cilindro idraulico 17 t	KL-0040-2500	4-04
BC DREMOMETER Chiave dinamometrica	8573-00	6.3-10	Chiave a tubo angolare ES 22 mm	KL-0132-6	6.8-04	Cilindro idraulico c/vite di pressione	KL-0215-10	3-16
Blocco per magnetizzare/smagnetizzare	KL-0126-211	10-02	Chiave a tubo angolare ES 22 mm	KL-0132-7	6.8-04	Cilindro idraulico con perno estrattore (17 t)	KL-0040-25	4-04
Bussola a inserto XZN-M9, 140 mm, 1/2"	KL-4031-3309	6.3-13	Chiave a tubo ES 16 (2 pz.)	KL-0286-10	6.4-05	Cilindro idraulico con vite di pressione	KL-0215-10	4-04
Bussola di montaggio	KL-0280-7	6.3-08	Chiave a tubo esag. 22 mm	KL-0369-610	6.3-14	Cinghia per filtro	KL-0122-40	6.7-05
Bussola di montaggio	KL-0361-3	6.5-02	Chiave a tubo esag. ES 27	KL-0284-62	6.4-06	Cintura di sicurezza	KL-0040-2590	4-04
Bussola di montaggio p. bloccetto di accensione	KL-0372-..	2-02	Chiave a tubo esagonale ES 17 mm	KL-0132-8	6.8-04	Comparatore Ø 40 mm	KL-0128-0	10-06
Bussola esagonale a squadra ES 22 mm	KL-0132-82	6.8-04	Chiave a tubo esagonale ES 22 mm	KL-0132-1	6.8-04	Comparatore Ø 58 mm	KL-0128-1	10-06
Bussola esagonale ES 22 mm	KL-0132-81	6.8-04	Chiave a tubo pentagonale	KL-0461-10	5-04	Controsupporti	KL-0175-..	8-10
Bussola esagonale ES 24 mm	KL-0122-912	6.7-01	Chiave a tubo pentagonale	KL-1460-1	5-04	Controsupporto per canna del cilindro	KL-0175-90	8-10
Bussola esagonale snodata ES 17 mm	KL-0231-1	6.7-01	Chiave a tubo per candele d'accensione	KL-0127-41	6.3-19	Coppia di inserti di protezione	KL-15-..S	1-11
Bussola giraviti	KL-0581-1	6.2-01	Chiave a tubo per candele d'accensione	KL-4015-2021	10-33	Coppia di mandrini di tenuta/guida Ford	KL-0501	7-13
Bussola giraviti ES 7	KL-4021-3107	5-05	Chiave a tubo per testa tirante trasversale	KL-0169-50	2-09	Coppia di mandrini di tenuta/guida Honda	KL-2201	7-13
Bussola giraviti ES 7	KL-4021-3307	5-05	Chiave a tubo speciale ES 24	KL-0008-12	1-19	Coppia di mandrini di tenuta/guida Mazda	KL-2501	7-13
Bussola giraviti ES11	KL-4021-3111	6.3-08	Chiave a tubo speciale ES 29 mm	KL-0050-1	1-26	Coppia di mandrini di tenuta/guida Mazda	KL-2502	7-13
Bussola giraviti ES13	KL-4021-3113	6.2-04	Chiave a tubo speciale ES 33,5 mm	KL-0050-2	1-26	Coppia di mandrini di tenuta/guida Opel	KL-041..	7-13
Bussola giraviti per candele 1/2"	KL-4015-30..	10-33	Chiave angolare con 7 inserti	KL-0270-3 B	2-07	Coppia di mandrini di tenuta/guida Toyota	KL-1901	7-13
Bussola giraviti per candele 3/8"	KL-4015-2016	10-33	Chiave angolare con 7 inserti	KL-0270-31 B	2-07	Coppia di piastre di pressione	KL-0025-1..	1-17
Bussola giraviti RIBE® M10 (VV)	KL-4051-3310	6.3-13	Chiave combinata per alternatore	KL-0284-18	6.5-03	Coppia di piastre di pressione, mis.3	KL-0021-3	1-17
Bussola giraviti Torx T30	KL-0191-10	2-03	Chiave combinata per alternatore	KL-0284-19	6.5-03	Coppia di piastre di pressione, mis.4	KL-0021-4	1-17
Bussola giraviti Torx T30	KL-0191-11	2-03	Chiave combinata per alternatore	KL-0284-2..	6.5-03	Coppia di piastre di pressione, mis.5	KL-0021-5	1-17
Bussola giraviti Torx® E20	KL-4046-3520	6.9-02	Chiave combinata per alternatore	KL-0284-37	6.5-03	Coppia di portamolla con inserti	KL-9001-1.. SP	1-06
Bussola ottagonale 27 mm	KL-0122-911	6.9-03	Chiave combinata per alternatore	KL-0284-38	6.5-03	Coppia di portamolla con inserti	KL-15.. SP	1-12
Bussola a inserto Set, testa sferica	KL-4022-241	6.6-03	Chiave di bloccaggio (Universale)	KL-0110	6.5-08	Coppia di portamolla con inserti, mis.1	KL-9001-32 SP	1-06
Cacciavite a percussione in set	KL-4001-100	10-04	Chiave di bloccaggio p. pulegge scanalate	KL-0183-61	6.5-06	Coppia di portamolla con inserti, mis.1B	KL-9001-33 SP	1-06
Cacciavite per fascette per tubi ES6/ES7	KL-0121-82	6.2-01	Chiave di bloccaggio per pulegge a V	KL-0183-60	6.5-06	Coppia di portamolla con inserti, mis.1C	KL-1516-SP	1-13
Cacciavite per viti prigioniere	KL-0181-1	6.3-06	Chiave di bloccaggio per ventilatori Visco	KL-0581-1	6.4-21	Coppia di portamolla senza inserti	KL-15..	1-12
Cacciavite Torx con impugnatura a T (7 pz.)	KL-4306-631	10-23	Chiave di bloccaggio per ventilatori Visco	KL-0582-2	6.4-21	Coppia di portamolla senza inserti	KL-9001-1..	1-06
Cacciavite Torx® T20	KL-4305-6220	9-07	Chiave di bloccaggio per volani	KL-0182-3	6.5-08	Coppia di portamolla senza inserti, mis.1B	KL-9001-33	1-06
Cacciavite Torx® T25	KL-4305-6225	9-06	Chiave di controffessaggio p. alberi a gomiti	KL-1780-13	6.4-21	Coppia di premimolla	KL-0006	1-19
Cacciavite XZN M4	KL-0270-2	9-06	Chiave di fermo	KL-0284-81	2-05	Coppia di premimolla	KL-0006-2	1-19
Calibro	KL-0140-30	5-13	Chiave di fermo per pompa dell'acqua	KL-0284-11	6.1-04	Coppia di premimolla Universali	KL-0005	1-19
Calibro a orologio	KL-0140-31	5-13	Chiave di fermo per pompa dell'acqua	KL-0284-8	6.1-04	Coppia di viti di pressione M12x1,25	KL-0105	3-10
Calibro di messa a punto	KL-0280-9	6.4-03	Chiave di reazione	KL-0282-3	6.4-05	Coppia di viti di pressione M12x1,5	KL-0106	3-10
Calibro di messa a punto	KL-0368-3	6.4-26	Chiave di reazione	KL-0366-3	6.5-01	Coppia di viti di pressione M14x1,5	KL-0107	3-10
Calibro di messa a punto p. albero a camme	KL-0280-92	6.4-04	Chiave di reazione ES 32 mm	KL-0123-1	6.4-14	Coppia d'inserti	KL-9001-2..	1-07
Calibro di messa a punto p. albero a camme	KL-0280-94	6.4-04	Chiave di reazione ES 36	KL-0123-2	6.4-14	Dado di serraggio M20	KL-0040-3009	4-05
Calibro di profondità del profilo delle gomme	KL-0140-74	3-28	Chiave di reazione ES 36 mm	KL-0123-2	6.5-07	Dado eccentrico	KL-0540-1	2-07
Calibro di regolazione per posizione base	KL-0420	7-13	Chiave di reazione ES 41 mm	KL-0483-2	6.4-14	Dado esagonale M20	KL-0330-0009	4-05
Calibro digitale	KL-0140-34	5-13	Chiave di reazione ES 46 mm	KL-0483-1	6.4-14	Depressore valvola	KL-0280-2	6.4-14
Calibro per dischi dei freni	KL-0140-33	5-12	Chiave di reazione p. antivibrante/albero a gomiti	KL-0284-61	6.4-06	Depressore valvola	KL-0280-3	6.3-04
Calibro per dischi dei freni	KL-0140-38	5-13	Chiave di regolazione	KL-0580-41	6.4-23	Disco di pressione e guida n. 0	KL-0400	7-11
Calibro per filettature	KL-0140-70	3-22	Chiave di regolazione dei fari	KL-0271-1	9-06	Disco di pressione e guida n. 1	KL-0403	7-11
Calibro per tamburi dei freni	KL-0140-32	5-13	Chiave di regolazione per albero a camme	KL-0482-2	6.4-12	Disco di pressione e guida n. 2	KL-0404	7-11
Calibro Torx®	KL-0140-79	10-04	Chiave di rotazione per pulegge	KL-0366-4	6.5-08	Disco di pressione e guida n. 3	KL-0405	7-11
Cassetta di legno per riga a cottello	KL-0140-6101	10-07	Chiave di serraggio	KL-0284-16	6.5-05	Disco per grado di angolazione	KL-4090-302	6.3-10
Catena di ricambio	KL-0131-5001	6.8-02	Chiave di serraggio	KL-0384-1	6.5-01	Dispositivo d'arresto per alberi a camme	KL-1682-14	6.4-09
Catena di ricambio	KL-0131-5101	6.8-02	Chiave di serraggio	KL-0580-15	6.4-22	Dispositivo d'arresto per alberi a camme	KL-1682-15	6.4-09
Cesole universali	KL-4901-10	10-04	Chiave di serraggio	KL-1382-1	6.4-16	Dispositivo d'arresto per pompe d'iniezione	KL-1682-16	6.4-10
Chiave a brugola ES 5,5	KL-0101-2	3-23	Chiave di serraggio	KL-1382-2	6.4-16	Dispositivo d'arresto per pompe d'iniezione	KL-0415-4	3-27
Chiave a brugola Surpan 5	KL-0101-1	1-27	Chiave di serraggio ES 32 mm	KL-0284-17	6.4-07	Dispositivo d'arresto per Opel	KL-0415-1	3-27
Chiave a bussola dentata XZN M16	KL-0231-2	10-28	Chiave di serraggio per alternatore	KL-0284-15	6.5-05	Dispositivo d'arresto	KL-0180-20	6.4-11
Chiave a bussola ES 29	KL-0123-9029	6.1-04	Chiave di serraggio per cinghia dentata	KL-0284-10	6.4-07	Dispositivo d'arresto	KL-0280-11	6.4-04
Chiave a bussola esagonale	KL-0100-5..	3-29	Chiave di serraggio per cinghia dentata	KL-0284-9	6.4-07	Dispositivo d'arresto	KL-0280-13	6.4-04
Chiave a bussola esagonale	KL-0100-551	3-29	Chiave dinamometrica	3550-20	3-31	Dispositivo d'arresto	KL-0280-14	6.4-06
Chiave a bussola esagonale ES 22	KL-0369-10	6.3-14	Chiave dinamometrica	4550-75	3-39	Dispositivo d'arresto	KL-0367-1	6.5-01
Chiave a bussola esagonale ES 27	KL-0362-7	6.9-03	Chiave dinamometrica	8573-00 BC	3-31	Dispositivo d'arresto	KL-0384-10	6.4-26
Chiave a bussola poligonale ES 27	KL-0511-1	6.3-14	Chiave doppia a gomito con foro	25 PK-Serie	1-28	Dispositivo d'arresto	KL-0484-10	6.4-07
Chiave a bussola poligonale ES 28	KL-0511-2	6.3-14	Chiave per eccentrico di tirante trasversale	KL-0167-20	2-05	Dispositivo d'arresto	KL-0580-4	6.4-23
Chiave a bussola poligonale speciale	KL-0304	3-32	Chiave per filtro dell'olio	KL-0122-426	6.7-04	Dispositivo d'arresto	KL-0580-5	6.4-23
Chiave a bussola poligonale speciale	KL-0305	3-32	Chiave per filtro dell'olio 27 mm	KL-0122-52	6.7-04	Dispositivo d'arresto	KL-0580-6	6.4-23
Chiave a bussola poligonale speciale	KL-0306	3-32	Chiave per filtro dell'olio	KL-0122-12	6.7-04	Dispositivo d'arresto BMW M21	KL-0580-3	6.4-23
Chiave a bussola poligonale speciale	KL-0307	3-32	Chiave per filtro dell'olio	KL-0122-2..	6.7-03	Dispositivo d'arresto motori V6 Opel	KL-0482-40 K	6.4-11
Chiave a bussola Torx E20	KL-4041-4520	6.9-02	Chiave per filtro dell'olio	KL-0122-3..	6.7-02	Dispositivo d'arresto per albero a camme	KL-0280-17	6.4-04
Chiave a compasso	KL-0149-1..	8-03	Chiave per filtro dell'olio	KL-0122-4	6.7-05	Dispositivo d'arresto per albero a gomiti	KL-0280-12	6.4-06
Chiave a compasso	KL-0149-2..	8-03	Chiave per filtro dell'olio	KL-0122-5	6.7-03	Dispositivo di arresto	KL-1780-11	6.4-20
Chiave a cricco	KL-0057-1	6.3-15	Chiave per filtro dell'olio	KL-0122-601	6.7-04	Dispositivo di compressione e regolazione	KL-0255	1-22

Descrizione	N° Articolo	Pag.	Descrizione	N° Articolo	Pag.	Descrizione	N° Articolo	Pag.
Dispositivo di controffissaggio	KL-0366-80	6.5-02	Estrattore di cuscinetti ruota	KL-0040-32 A	3-04	Estrattore per silentblock senza cil. Idr.	KL-0350-500	4-21
Dispositivo di fissaggio	KL-9055-1	1-23	Estrattore di cuscinetti ruota	KL-0040-6	3-04	Estrattore per silentblock senza cil. Idr.	KL-0351-100	4-20
Dispositivo di fissaggio	KL-9055-2	1-23	Estrattore di giunti sferici	KL-0161-8	2-14	Estrattore per silentblock senza cil. Idr.	KL-0356-110	4-25
Dispositivo di fissaggio per mozzi di ruota	KL-0115	3-29	Estrattore di giunti sferici	KL-0161-Serie	2-14	Estrattore per silentblock senza cil. Idr.	KL-0421-100	4-31
Dispositivo di montaggio per catena di distr.	KL-0342	6.4.24	Estrattore di giunti sferici	KL-0164-2	2-16	Estrattore per silentblock senza cil. Idr.	KL-0421-300	4-32
Dispositivo di montaggio per catena di distr.	KL-0342-2	6.4.24	Estrattore di giunti sferici	KL-0164-3	2-16	Estrattore per silentblock senza cil. Idr.	KL-0515-200	4-28
Dispositivo di montaggio per catena di distr.	KL-0343	6.4.24	Estrattore di giunti sferici	KL-0164-5	2-15	Estrattore per silentblock senza cil. Idr.	KL-0515-500	4-30
Dispositivo di montaggio per catena di distr.	KL-0344	6.4.24	Estrattore di giunti sferici	KL-0164-7	2-16	Estrattore per silentblock senza cil. Idr.	KL-0515-510	4-30
Dispositivo di montaggio per catena di distr.	KL-0344-2	6.4.24	Estrattore di giunti sferici	KL-0450-1	2-15	Estrattore per silentblock senza cil. Idr.	KL-0516-100	4-29
Dispositivo di montaggio per catena di distr.	KL-0348	6.4.24	Estrattore di giunti sferici (Univ.)	KL-0162-1	2-15	Estrattore per silentblock senza cil. Idr.	KL-0516-200	4-29
Dispositivo di preserraggio frizione	KL-0500-10	7-07	Estrattore di giunti sferici (Univ.)	KL-0163-1	2-15	Estrattore per silentblock senza cil. Idr.	KL-0610-100	4-32
Dispositivo di preserraggio frizione	KL-0500-401	7-06	Estrattore di giunti sferici (Univ.)	KL-0163-2	2-15	Estrattore per silentblock senza cil. Idr.	KL-1210-100	4-32
Dispositivo di pressione	KL-0177-10	4-34	Estrattore di giunto	KL-0165-..	2-17	Estrattore per silentblock senza cil. Idr.	KL-0214-100	4-11
Dispositivo di pressione braccio oscillante triangolare asse post. con cil. Idr.	KL-1009-10	4-36			-2-21	Estrattore per spine cilindriche	KL-0181-90	6.6-01
Dispositivo di pressione p. giunti sferici con cil. Idr.	KL-0350-51	4-21	Estrattore di mozzi	KL-0330-120	3-07	Estrattore per supporti snodati	KL-0043-11	4-26
Dispositivo di pressione per giunti sferici	KL-0350-510	4-21	Estrattore di mozzi	KL-0330-121	3-07	Estrattore per supporti snodati con cil. Idr.	KL-0215-54	4-17
Dispositivo di pressione per mozzi	KL-0041-3	3-10	Estrattore di mozzi (senza attacco)	KL-0330-131	3-41	Estrattore per supporti snodati con cil. Idr.	KL-0352-1	4-26
Dispositivo di pressione/rotazione	KL-0112-1	5-03	Estrattore di mozzi idr. (17 t)	KL-0330-13	3-41	Estrattore per supporti snodati con cil. Idr.	KL-0352-2	4-26
Dispositivo di pressione/rotazione	KL-0112-2	5-03	Estrattore di ugelli con asta di trazione	KL-0369-45	6.3-16	Estrattore per supporti snodati con cil. Idr.	KL-0515-4	4-29
Dispositivo di pressione/rotazione	KL-0112-21	5-03	Estrattore di ugelli con peso battente	KL-0369-41	6.3-16	Estrattore per supporti snodati senza cil. Idr.	KL-0215-540	4-17
Dispositivo di pressione/rotazione	KL-0112-3	5-02	Estrattore Goli III senza comando	KL-0215-410	4-14	Estrattore per supporti snodati senza cil. Idr.	KL-0352-100	4-26
Dispositivo di pressione/rotazione	KL-0112-30 K	5-02	Estrattore idraulico di mozzi (17 t)	KL-0330-12	3-07	Estrattore per supporti snodati senza cil. Idr.	KL-0352-200	4-26
Dispositivo di ripristino frizione	KL-0500-17	7-06	Estrattore p. iniettori dell'olio con telaio di supporto	KL-0181-93	6.6-01	Estrattore per supporti snodati senza cil. Idr.	KL-0515-400	4-29
Dispositivo di ripristino frizione	KL-0500-19	7-07	Estrattore per albero di disinnesto Fiat Ducato	KL-1600-10	7-15	Estrattore per viti d'arresto e giunti sferici.	KL-0250-40	2-13
Dispositivo di rotazione del motore	KL-0363-2	6.9-03	Estrattore per antivibranti	KL-0282-51	6.4-06	Asse anteriore Audi A4 /VW Passat		
Dispositivo di rotazione del motore	KL-0363-3	6.9-03	Estrattore per bussole guida	KL-0181-80	6.6-01	Estrattore senza cilindro idr.	KL-0214-200	4-12
Dispositivo di serraggio	KL-0198-10	9-10	Estrattore per candele a incandescenza	KL-0369-201	6.3-16	Estrattore senza cilindro idr.	KL-0214-210	4-12
Dispositivo di sollevamento VW T4	KL-0206-1	7-04	Estrattore per cappuccio candele d'accensione	KL-0127-91	6.3-20	Estrattore senza cilindro idraulico	KL-0214-120	4-10
Dispositivo di trazione e pressione	KL-0401-1	7-10	Estrattore per cappuccio candele d'accensione	KL-0127-92	6.3-20	Estrattore senza cilindro idraulico	KL-0214-140	4-11
Dispositivo di trazione e pressione	KL-0401-3	7-10	Estrattore per cerniere di porte	KL-0190-6	9-04	Estrattore senza cilindro idraulico	KL-0350-400	4-20
Dispositivo di trazione e pressione	KL-0406-1	7-12	Estrattore per cuscinetti in gomma	KL-0210	4-10	Estrattore senza cilindro idraulico	KL-0356-120	4-25
Dispositivo d'inserimento p. cuscinetti in gomma	KL-0350	4-19	Estrattore per cuscinetti in gomma	KL-0211-1	4-10	Estrattore senza cilindro idraulico	KL-1001-200	4-37
Distanziatore per anello portamolli KL-1571	KL-1575	1-13	Estrattore per cuscinetti in gomma	KL-0211-2	4-12	Estrattore senza cilindro idraulico	KL-0215-520	4-16
Divaricatore	KL-0103	3-22	Estrattore per cuscinetti in gomma	KL-0352	4-24	(per silentblock in gomma-plastica)		
Divaricatore	KL-0104	3-22	Estrattore per cuscinetti in gomma	KL-0356-1	4-24	Estrattore senza telaio	KL-0211-3000	4-12
Elemento di pressione	KL-0040-2561	4-05	Estrattore per cuscinetti in gomma	KL-0356-4	4-24	Estrattore silentblock p. camion Ø68 con cil. Idr.	KL-1001-10	4-37
Elevatore per trasmissioni	KL-0145-10	7-14	Estrattore per cuscinetti in gomma	KL-0356-5	4-24	Estrattore Universale	KL-0042-1 K	3-11
Elevatore per trasmissioni	KL-0145-30	7-15	Estrattore per cuscinetti in gomma	KL-0356-6	4-24	Estrattori a 2 bracci Universali	KL-0150-..	8-06
Espulsore per bussole a innesto	KL-0190-2..	9-11	Estrattore per cuscinetti pilota	KL-0407-1	7-11	Estrattori per silentblock di camion	KL-1010-1..Serie	4-38
Estrattore	KL-0042	3-11	Estrattore per cuscinetti portanti	KL-0357-10	4-26	Fascia per anelli del pistone	KL-0126-4..	6.6-03
Estrattore	KL-0043-54	7-11	Estrattore per cuscinetti portanti	KL-1310-10	4-34	Filiera	KL-0174-79..	3-22
Estrattore	KL-0043-55	7-10	Estrattore per cuscinetti portanti	KL-1310-11	4-34	Forcella di estrazione per alberi di trasmissione	KL-1330-10	3-40
Estrattore	KL-0131-1	6.8-01	Estrattore per cuscinetti portanti a innesto	KL-0155-39	8-09	Forcella per separazione e montaggio	KL-0160-7 K	2-14
Estrattore	KL-0282-1	6.4-05	Estrattore per giunti dei tiranti trasversali	KL-0321	2-16	Forcella per separazione e montaggio	KL-0160-Serie	2-14
Estrattore	KL-0360	6.5-02	Estrattore per giunti dei tiranti trasversali	KL-0322	2-16	Fresa per il foro di alloggiamento dell'iniettore e per la sede dell'ugello	KL-0369-20 A	6.3-15
Estrattore	KL-0364-1	6.5-02	Estrattore per giunti di sospensione	KL-0320	2-16	Fresa per la sede del supporto dell'ugello	KL-0369-11	6.3-15
Estrattore	KL-0365-1	6.5-02	Estrattore per giunti sferici con cil. Idr.	KL-0421-2	4-31	Gancio	KL-0049-3020	9-03
Estrattore	KL-0406	7-12	Estrattore per giunti sferici senza cil. Idr.	KL-0421-200	4-31	Gancio di trazione lungo	KL-0372-3	2-03
Estrattore	KL-0460-2	5-09	Estrattore per pompa d'iniezione	KL-0580-2	6.4-22	Gancio per gomma del collettore	KL-0130-..	6.8-01
Estrattore	KL-0482-1	6.4-13	Estrattore per pulegge di cinghie trapezoidali a nervature	KL-0155-4	6.5-04	Gancio per montaggio della molla dei freni	KL-0114-21	5-08
Estrattore a due bracci	KL-0155-..	8-07	Estrattore per ruota della cinghia dentata e barra di reazione	KL-0183-5..	6.4-05	Ghiaiera dentata	KL-0369-3	6.3-15
Estrattore a due bracci con staffa di fissaggio	KL-0155-..	8-08	Estrattore per ruota di cinghia dentata	KL-0282-50	6.4-06	Giuntore per catene di distribuzione	KL-0340-21	6.4-25
Estrattore a due bracci per terminali	KL-0157-1	8-08	Estrattore per Silentblock	KL-0215-41	4-14	Graffa per fune per frizione	KL-0203-1	7-13
Estrattore a due bracci per terminali	KL-0157-2	8-08	Estrattore per silentblock	KL-0350-3	4-19	Gru per motore	KL-0145-20	7-14
Estrattore a due bracci per terminali	KL-0154-40	8-07	Estrattore per silentblock	KL-0355-1	4-19	Impugnatura snodata 1/2", 620 mm	KL-4007-311	10-33
Estrattore a due bracci regolabile	KL-0154-..	8-07	Estrattore per silentblock	KL-0355-2	4-24	Ingrassatore per cuscinetti	KL-0179-11	3-09
Estrattore a percussione	KL-0049-12	6.3-05	Estrattore per silentblock	KL-0515-1	4-28	Ingrassatore per cuscinetti	KL-0179-12	3-09
Estrattore a percussione	KL-0049-13	6.3-05	Estrattore per silentblock (senza cil. Idr.)	KL-0215-580	4-15	Insero	KL-0056-..	1-28
Estrattore a percussione	KL-0049-15	6.3-15	Estrattore per silentblock con cil. Idr. MB	KL-0350-50	4-21	Insero a brugola ES 7 mm	KL-0056-52	1-26
Estrattore a percussione	KL-0049-200	6.3-14	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-0214-10	4-11	Insero a chiave fissa	KL-0169-318	10-20
Estrattore a percussione	KL-0049-25	6.3-15	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-0215-50	4-17	Insero a chiave fissa	KL-0169-321	10-20
Estrattore a percussione	KL-0049-31	3-16	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-0215-51	4-18	Insero per cacciaviti T45	KL-4041-3045	6.7-01
Estrattore a percussione	KL-0116-2	5-04	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-0215-53	4-15	Kit di conversione	KL-0406-10	7-12
Estrattore a percussione con disco a 3+4 fori	KL-0174-302	3-10	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-0215-55	4-17	Lampada di prova	KL-0190-3..	9-12
Estrattore a percussione con disco a 5 fori	KL-0174-402	3-10	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-0215-55	4-17	Lampada flessibile	KL-0126-213	10-02
Estrattore a percussione Utensile di base	KL-0049-100	5-05	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-0215-56	4-18	Lampada test per cavo d'accensione	KL-0127-39	6.3-20
Estrattore a tre bracci	KL-0156-..	8-07	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-0215-57	4-18	Lampada test per impianti d'iniezione	KL-0120-90	6.2-06
Estrattore Audi A3, Golf IV asse post. con cil. Idr.	KL-0215-52 A	4-16	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-0350-1	4-19	Leva a cricco bit, angolata 1/4" e 5/16"	KL-4004-111	10-27
Estrattore Audi A3, Golf IV asse post. senza cil. Idr.	KL-0215-520 A	4-16	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-0350-2	4-19	Leva a cricco bit, diritta 1/4" e 5/16"	KL-4004-112	10-27
Estrattore braccio comando sterzo di camion	KL-0166-1..	2-22	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-0350-40	4-20	Leva di estrazione	KL-1029-10	3-40
Estrattore bulloni per guide	KL-0312	6.4.24	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-0351-1	4-20	Leva di montaggio	KL-0193-91	10-04
Estrattore bulloni per guide (corto)	KL-0312-2	6.4.24	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-0356-11	4-25	Leva di montaggio	KL-0414-1	3-24
Estrattore bussola intermedia VW	KL-0240-1	2-03	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-0356-12	4-25	Leva di regolazione	KL-0114-5	5-07
Estrattore con cilindro idr.	KL-0214-20	4-12	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-0421-1	4-31	Leva di serraggio	KL-0284-12	6.5-05
Estrattore con cilindro idr.	KL-0214-21	4-12	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-0421-2	4-31	Leva di sgancio	KL-0190-10	9-08
Estrattore con cilindro idr.	KL-0215-58	4-15	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-0515-2	4-28	Leve per testata cilindri (1 coppia)	KL-1381-4	6.3-08
Estrattore con cilindro idraulico	KL-0214-12	4-10	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-0515-50	4-30	Levigatrice Ø 18-63 (a 2 bracci)	KL-0199-10	5-06
Estrattore con cilindro idraulico	KL-0214-14	4-11	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-0515-51	4-30	Levigatrice Ø 22-50 (a 3 bracci)	KL-0199-11	5-06
Estrattore con cilindro idraulico (W140)	KL-0350-41	4-20	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-0516-10	4-29	Levigatrice Ø 38-79 (a 3 bracci)	KL-0199-13	5-06
Estrattore con cilindro idraulico (W202, W170)	KL-0350-43	4-20	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-0516-2	4-29	Lima per filettature	KL-0174-999	3-22
Estrattore con cilindro idraulico (W210)	KL-0350-42	4-20	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-0610-10	4-32	Lima per pinze freni	KL-0114-7	5-06
Estrattore cuscinetti ruota	KL-0040-3 K	3-05	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-1210-1	4-32	Limitatori di coppia	KL-0100-..	3-30
Estrattore cuscinetti ruota	KL-0040-31 D K	3-05	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	KL-1210-2	4-35	Limitatori di coppia	KL-0100-Serie	3-30
Estrattore cuscinetti ruota	KL-0040-5 H	3-05	Estrattore per silentblock e cuscinetti sferici	KL-0515-3	4-28	Linguette di bloccaggio	KL-1381-3	6.3-08
Estrattore cuscinetti ruota	KL-0040-51 K	3-05	Estrattore per silentblock e cuscinetti sferici	KL-0515-300	4-28	Livella d'inclinazione	KL-0168-90 K	2-07
Estrattore del volante	KL-0153-..	2-04	Estrattore per silentblock per camion	KL-1001-100	4-37	Mandriani per montaggio di guarnizioni dello stelo della valvola	KL-0126-9..	6.3-06
Estrattore della forcella di trazione di rimorchi di autocarri con cilindro idraulico	KL-1001-20	4-37	Estrattore per silentblock senza cil. Idr.	KL-0215-500	4-17	Mandriano di arresto	KL-0680-17	6.4-19
Estrattore di anelli interni di cusc.	KL-0042-905	3-41	Estrattore per silentblock senza cil. Idr.	KL-0215-510	4-18	Mandriano di centraggio Ø 23mm	KL-0500-11	7-07
Estrattore di anelli interni di cuscinetti	KL-0252-10	3-12	Estrattore per silentblock senza cil. Idr.	KL-0215-530	4-15	Mandriano di centraggio Ø 28mm	KL-0500-12	7-07
Estrattore di cuscinetti	KL-0230-10	8-10	Estrattore per silentblock senza cil. Idr.	KL-0215-550	4-17	Mandriano di guida	KL-0406-1010	7-12
Estrattore di cuscinetti ruota	KL-0040-3	3-04	Estrattore per silentblock senza cil. Idr.	KL-0215-560	4-18	Mandriano di smontaggio per cuscinetto di disinnesto	KL-1600-11	7-15
Estrattore di cuscinetti ruota	KL-0040-31 D	3-04	Estrattore per silentblock senza cil. Idr.	KL-0350-100	4-19	Mandriano idraulico 12 t	KL-0045-70	4-04
			Estrattore per silentblock senza cil. Idr.	KL-0350-200	4-19	Mandriano idraulico 12 t M42x2	KL-0045-700	4-04

Descrizione	N° Articolo	Pag.	Descrizione	N° Articolo	Pag.	Descrizione	N° Articolo	Pag.
Mandrino idraulico 12t M42x2	KL-0045-7	4-04	Pinza separatrice	KL-0121-70	6.2-01	Set aggiorn. VW-Audi	KL-0040-41 D	3-04
Mandrino per staccare la ruota dell'albero a camme	KL-0282-40	6.4-03	Pinza serrafascette	KL-0121-94	6.2-02	Set complementare VW T4 p. tirante Serie KL-0215-4	KL-0043-8611	4-13
Mandrino speciale	KL-0408	7-12	Pinza serrafascette con levetta di bloccaggio	KL-0121-26	6.2-02	Set di accessori Golf II per estraattore KL-0215-41	KL-0215-402	4-14
Mandrino speciale	KL-0409	7-12	Pinza serrafascette con levetta di bloccaggio	KL-0121-27	6.2-02	Set di accessori per KL-0214-10	KL-0214-112	4-11
Manico a T per montaggio molla freno	KL-0314-1	5-08	Pinza taglianasastro per tubi angolare	KL-0121-84	6.1-04	Set di accessori per Opel Sintra	KL-0205-62	7-03
Manometro	KL-0040-2529	4-06	Pinza taglianasastro per tubi diritta	KL-0121-83	6.1-04	Set di adattatori	KL-1590-2	1-13
Manometro 3/8" NPT	KL-0040-2528	4-06	Pinze di montaggio per anelli di sicurezza speciali	KL-0192-8..	10-10	Set di aghi p. lo smontaggio del bloccetto di accensione	KL-0372-1	2-02
Maschio	KL-0127-2206	6.3-19	Pinze per anelli di sicurezza	80..	10-09	Set di aghi p. smontaggio della serratura posteriore	KL-0375-10	9-07
Maschio	KL-0127-2207	6.3-19	Pinze per fascette CLIC	KL-0121-97	3-26	Set di aste di trazione	KL-0177-205	3-24
Maschio	KL-0132-3	6.3-19	Pinze serrafascette destra	KL-0121-92	6.2-02	Set di attacchi per silentblock	KL-1010-102	4-38
Maschio	KL-0174-74..	3-22	Pinze serrafascette sinistra	KL-0121-91	6.2-02			-4-39
Maschio con punta	KL-0369-51	6.3-16	Pompa a mano a pressione /vuoto	KL-0124-4	6.2-06	Set di attacchi per silentblock fino a Ø70mm	KL-1010-100 A	4-38
Micrometro a vite 0-25 mm	KL-0140-40	5-12	Pompa di aspirazione gasolio	KL-0482-42	6.2-03	Set di bulloni di centraggio (2 pz.)	KL-0690-1	2-06
Micrometro a vite 25-50 mm	KL-0140-41	5-12	Pompa idraulica a mano	KL-0215-35	4-07	Set di bulloni di centraggio ruota	KL-0331-2	3-29
Minitagliatubi MINI-QUICK	231000	5-12	Pompa idraulica a pedale	KL-0215-37	4-07	Set di bussole	KL-0214-111	4-11
Misuratore del coefficiente di attrito	KL-0140-2	8-02	Pompa idraulica azionata ad aria	KL-0215-36	4-07	Set di bussole	KL-0215-531	4-15
Morsa per montanti	KL-0005	1-23	Ponte di montaggio valvole	KL-0125-1 A	6.3-02	Set di bussole	KL-0215-581	4-15
Palanchino	KL-0372-5	2-02	Ponte elevatore universale	KL-0205-6	7-03	Set di bussole	KL-0356-111	4-25
Palanchino per fissaggio montante	KL-0101	1-27	Porta-bit 1/4"	KL-4004-130	10-27	Set di bussole	KL-0356-121	4-25
Pannello di legno vuoto	KL-0015-0050	10-34	Porta-bit flessibile 1/4" con prolunga flessibile	KL-4004-120	10-27	Set di bussole	KL-1009-101	4-36
Pannello di legno vuoto	KL-0040-0050	10-34	Portacandela snodabile ES 10	KL-0369-9	6.3-17	Set di bussole (dischi in alluminio)	KL-0350-502	4-21
Perni di fissaggio Ø4	KL-0580-1201	6.4-22	Portacandela snodabile ES 12	KL-0369-7	6.3-17	Set di bussole (silentblock)	KL-0350-501	4-21
Perno d'arresto	KL-0280-10	6.4-04	Portacandela snodabile lungo ES 12, 3/8"	KL-0369-12	6.3-17	Set di bussole (W140)	KL-0350-410	4-20
Perno d'arresto Ø 6 x 60 mm	KL-1480-16	6.4-02	Portacandela snodabile ES 14, 3/8"	KL-0127-42	6.3-19	Set di bussole (W202, W170)	KL-0350-430	4-20
Perno di arresto Ø11,8 Ø8	KL-0580-10	6.4-22	Portafiliera	KL-0174-798	3-22	Set di bussole (W210)	KL-0350-420	4-20
Perno di montaggio	KL-0460-4	5-09	Portafiliera	KL-0174-799	3-22	Set di bussole a inserto attacco 1/2", esagonali, 30 pz	KL-4021-300 K	10-31
Piastra di base	KL-0330-1201	3-07	Portamolli mis.2B	KL-1525	1-13	Set di bussole a inserto attacco 1/2", Torx®, 32 pz	KL-4041-300 K	10-30
Piastra di base	KL-0330-1301	3-41	Portanastri con 50 anelli abrasivi per fori	KL-0114-9..	10-10	Set di bussole a inserto attacco 1/2", XZN, 26 pz	KL-4031-300 K	10-28
Piastra di montaggio con albero	KL-0066	6.3-01	Premimolla	KL-0008	1-19	Set di bussole a inserto attacco 1/2", XZN, 26 pz	KL-4051-300 K	10-29
Piastra di regolazione per Audi A4	KL-0255-10	1-22	Premimolla	KL-0008-1	1-19	Set di bussole a inserto RIBE®	KL-4051-331 A	10-29
Piastra prismatica	KL-0095-..	8-12	Premimolla	KL-0016	1-18	Set di bussole a inserto Torx® 1/4"	KL-4041-140	10-32
Piastra prismatica	KL-0096-..	8-12	Premimolla	KL-0016-5	1-18	Set di bussole a inserto Torx® 3/8"	KL-4041-240	10-32
Piastra prismatica a parete sottile (4 mm)	KL-0097-1	8-12	Premimolla	KL-0021	1-15	Set di bussole attacco 1/2"/3/8", Torx®	KL-4046-220 K	10-31
Piegatubi universale	241500	5-12	Premimolla	KL-0022	1-15	Set di bussole di centraggio	KL-1028-..	3-38
Pinza	KL-0121-35	6.2-03	Premimolla	KL-0023	1-15	Set di bussole di montaggio	KL-0348-2	6.5-02
Pinza a becchi mezzotondi, lunga	KL-0192-24	9-07	Premimolla	KL-0024	1-15	Set di bussole di pressione /supporto	KL-1210-200	4-35
Pinza a becchi mezzotondi, lunga 45 °	KL-0192-25	9-07	Premimolla	KL-0025-2	1-15	Set di bussole di pressione /supporto	KL-1210-201	4-35
Pinza a molla per manico di prot. del bloccasterz	KL-0372-70	2-02	Premimolla	KL-0026	1-18	Set di bussole di pressione corte (40 mm)	KL-0043-8595	4-09
Pinza di regolazione per tiranti trasversali	KL-0169-1	2-08	Premimolla	KL-0027	1-18	Set di bussole di pressione e di sostegno	KL-0043-8594	4-27
Pinza di regolazione tiranti trasversali	KL-0169-1	2-08	Premimolla	KL-0032	1-18	Set di bussole di pressione e di sostegno lunghe	KL-0043-8294-A	2-12
Pinza estraitrice (universale)	KL-0126-61	6.3-05	Premimolla	KL-0035	1-18	Set di bussole di pressione e di sostegno lunghe	KL-0043-8296	2-12
Pinza Grip con ganasce in plastica	KL-0117-22	5-11	Premimolla (Universal)	KL-0025-1	1-14	Set di bussole di pressione e supporto	KL-0043-8292	4-22
Pinza per anelli di pistone	KL-0126-43	6.6-03	Premimolla corto lunghezza 145 mm	KL-0284-21	6.8-03	Set di bussole di pressione e supporto	KL-0043-8297	2-11
Pinza per anelli di sicurezza	KL-0192-825	3-25	Premimolla in valigetta	KL-0021 K	1-14	Set di bussole di pressione e supporto	KL-0043-8298	2-14
Pinza per anelli di sicurezza	KL-0192-826	3-25	Premimolla in valigetta	KL-0025-1 K	1-14	Set di bussole di pressione e supporto	KL-0043-8591 C	4-36
Pinza per anelli di sicurezza angolare	KL-0192-12	3-25	Premimolla lungo lunghezza 790 mm	KL-0284-22	6.8-03	Set di bussole di pressione e supporto	KL-0043-8592	2-11
Pinza per anelli di sicurezza diritta	KL-0192-11	10-11	Premimolla telescopici	KL-9001 SP	1-04	Set di bussole di pressione lunghe (110 mm)	KL-0043-8295	4-04
Pinza per anelli di sicurezza Ø 40-100 mm	KL-0192-5	3-09	Premimolla telescopici	KL-9002 SP	1-04	Set di bussole di pressione/supporto	KL-0043-8101	4-35
Pinza per anelli di sicurezza Ø 85-165 mm	KL-0192-6	3-09	Premimolla telescopici	KL-9002 SP	1-04	Set di bussole di pressione/supporto	KL-0043-8293	4-33
Pinza per anelli di sicurezza, curva	KL-0192-22	6.2-04	Premimolla universale	KL-0013	1-10	Set di bussole di pressione/supporto	KL-0043-8593	4-33
Pinza per anello di sicurezza	KL-0192-7	5-05	Premimolla universale	KL-0013 SP	1-10	Set di bussole di pressione/supporto	KL-0214-131	4-10
Pinza per anello di sicurezza ricurva	KL-0192-21	6.4-26	Premimolla universale	KL-0015	1-10	Set di bussole di pressione/supporto	KL-0215-523	4-16
Pinza per cappucci di protezione	KL-0193-10	3-28	Premimolla universale	KL-0015 SP	1-10	Set di bussole di tenuta cambio	KL-0179-70	7-13
Pinza per cappuccio candele d'accensione	KL-0127-6	6.3-20	Premimolla universale	KL-2000	1-10	Set di bussole giraviti (cinque stelle), 1/4"	KL-4061-101	6.3-14
Pinza per cappuccio candele d'accensione	KL-0127-9	6.3-20	Premimolla universale	KL-2000 SP	1-10	Set di bussole giraviti Attacco 1/2", Torx®/esag.	KL-4041-302 K	10-31
Pinza per cappuccio per candela curva	KL-0369-19	6.3-17	Premimolle per valvole	KL-0125-80	6.3-04	Set di bussole p. forcina di trazione di rimorchi camion	KL-1001-201	4-37
Pinza per cappuccio per candela diritta	KL-0369-18	6.3-17	Premimolle per valvole	KL-0125-93	6.3-02	Set di bussole per prigionieri in cassetta di plastica	KL-0181-70 K	6.3-06
Pinza per cappuccio per candele d'accensione	KL-0127-5	6.3-20	Premimolle per valvole	KL-0281-2	6.3-04	Set di bussole RIBE® in valigetta di plastica	KL-4054-701 K	6.3-13
Pinza per cappuccio per candele d'accensione	KL-0127-7	6.3-20	Premimolle per valvole	KL-0370-2	6.3-04	Set di bussole Torx® 1/4"	KL-4047-140	10-32
Pinza per cavi dei freni	KL-0114-3	5-09	Premimolle per valvole	KL-1381-2	6.3-04	Set di bussole Torx® 3/8"	KL-4047-240	10-32
Pinza per cavi dei freni con leva di bloccaggio	KL-0114-31	5-09	Pressa bordatrice doppia	KL-0070	5-11	Set di bussole VW Polo	KL-0215-422	4-14
Pinza per dischi di sicurezza	KL-0192-831	5-08	Pressa da banco idr. 10 t con pompa a mano	KL-0145-80	8-11	Set di bussole W124, W201	KL-0326-131	2-10
Pinza per fascette	KL-0121-29	6.2-02	Pressa da banco idraulica 10 t	KL-0145-801	8-11	Set di bussole W163	KL-0326-111	2-10
Pinza per fascettecon levetta di bloccaggio.Angolo	KL-0121-28	6.2-02	Pressa idraulica 17 t	KL-0043-900	4-40	Set di bussole W211, W220	KL-0326-121	2-10
Pinza per filtro dell'olio Ø 57-100 mm	KL-0122-851	6.9-04	Pressa idraulica 1 t	KL-0111-2	5-02	Set di cacciaviti con lame intercambiabili	KL-4310-101 K	10-23
Pinza per filtro dell'olio Ø 92-152 mm	KL-0122-852	6.9-04	Pressatrice per silentblock con cil. ldr.	KL-0111-2	5-02	Set di cacciaviti per prigionieri	KL-0181-6	6.3-07
Pinza per lampade a incandescenza	KL-0190-20	9-11	Pressatrice per silentblock con cil. ldr.	KL-0215-42	4-15	Set di cacciaviti Torx®	KL-4040-100 K	10-25
Pinza per lampade a incandescenza	KL-0190-21	9-11	Pressatrice piccola	KL-0111-1	5-02	Set di cacciaviti Torx®	KL-4041-361K	10-30
Pinza per masse di equilibratura	KL-0101-10	3-28	Pressore di guarnizioni ad anello	KL-1025-..	3-37	Set di cacciaviti Torx®	KL-4045-312 K	10-30
Pinza per masse di equilibratura	KL-0101-11	3-28	Prolunga, Lunghezza 600 mm	KL-0100-6	6.7-01	Set di cacciaviti Torx®	KL-4347-830	10-24
Pinza per molla dei freni	KL-0114-1	5-08	Pulitore per batterie	KL-0196-21	9-11	Set di cacciaviti Torx® 6 pezzi	KL-4305-621	10-23
Pinza per molla dei freni	KL-0114-2	5-08	Punta per tracciare	KL-0126-32	10-03	Set di chiavi a bussola	KL-4103-210	10-20
Pinza per molla del freno camion	KL-0114-22	5-13	Puntale ad unghietta	KL-0126-250	10-02	Set di chiavi a bussola esagonali	KL-0100-54	3-29
Pinza per molle di fermo dei freni	KL-0114-43	5-07	Puntale magnetico per valvole flessibile	KL-0126-221	10-02	Set di chiavi a bussola esagonali con manico di prot.	KL-0100-56 K	3-29
Pinza per molle di porte	KL-0190-7	9-08	Puntali magnetici	KL-0126-2..	10-02	Set di chiavi a bussola snodate	KL-4011-281 K	10-33
Pinza per relè con angolo di 70°	KL-0190-3	9-11	Punzone per bussole intermedie	KL-0240-2	2-03	Set di chiavi a bussola speciali	KL-0101-2..	3-28
Pinza per rivestimenti delle porte	KL-0190-4	9-08	Raddrizzatore per cerniere di porte	KL-0190-90	9-03	Set di chiavi a bussola Torx® (4 pz.)	KL-4046-362	6.3-10
Pinza per rivetti	KL-0190-41	9-08	Raschietto per etichette	KL-0191-61	9-10	Set di chiavi a denti (3 pz)	KL-0050-0070	1-26
Pinza per serraggio anelli di sicurezza	KL-0192-13	3-25	Raschietto per guarnizioni	KL-0191-2	9-10	Set di chiavi a denti (4 pz)	KL-0050-0071	1-26
Pinza per supporto valvola	KL-0280-1	6.3-04	Raschietto per guarnizioni -extra-largo	KL-0191-3	9-10	Set di chiavi a tubo speciali	KL-0050-100	1-26
Pinza per tappi del grasso	KL-1021-11	3-38	Raschietto per guarnizioni -piccolo	KL-0191-1	9-10	Set di chiavi ad anello doppie (esagonali)	KL-0114-13	5-10
Pinza per tubi di ritorno	KL-0192-23	6.4-26	Rastrematore per tubi Ø 38-76 mm	KL-0131-221	6.8-01	Set di chiavi fisse poligonali Torx®	KL-4443-901	10-20
Pinza per tubi flessibili	KL-0121-81	3-26	Regolatore dell'inclinazione (2 pz.)	KL-0168-..	2-08	Set di chiavi p. bocchettone del serbatoio regolabile	KL-0120-80	6.2-04
Pinza per tubi flessibili	KL-0121-90	3-25	Regolatore per albero a camme Opel	KL-0481-1	6.4-13	Set di chiavi per esagoni interni Torx® versione corta	KL-4240-101	10-22
Pinza per tubi flessibili	KL-0121-93	3-25	Riga di precisione 500 mm	KL-0140-60	6.3-08	Set di chiavi per esagoni interni Torx® versione lunga	KL-4240-111	10-22
Pinza per tubi flessibili con angolo di 110°	KL-0121-23	6.1-05	Riga di precisione 600 mm	KL-0140-61	6.3-08	Set di chiavi per filtro dell'olio	KL-4220-1..	10-22
Pinza per tubi flessibili con angolo di 90°	KL-0121-24	6.1-05	Rompido, idraulico	KL-0180-1	10-05	Set di chiavi per ghiera (3 pz.)	KL-0272-10	9-06
Pinza per tubi flessibili con telecomando	KL-0121-25	6.1-05	Salvabraccio	KL-0134-10	10-04	Set di chiavi per tappo di scarico dell'olio	KL-0122-901 K	6.7-01
Pinza per tubi flessibili diritta	KL-0121-22	6.1-05	Seghetto a mano (150 mm)	KL-4902-10	10-04	Set di chiavi speciali	KL-0183-20	6.5-06
Pinza per tubi flessibili per trasmissione di coppia	KL-0121-96	3-26	Semigiunto lato cilindro 1/4"	KL-0215-322	4-06	Set di clip	KL-0121-36	6.2-03
Pinza per tubo del carburante	KL-0121-37	6.2-03	Semigiunto lato tubo 1/4"	KL-0215-321	4-06	Set di cunei di fissaggio	KL-0284-3	6.8-03
Pinza per tubo del carburante	KL-0121-38	6.2-04	Separatore per catene di distribuzione	KL-0340-20	6.4-25	Set di cunei di plastica (3 pz)	KL-0194-131	9-40
Pinza per tubo del carburante GM-Opel	KL-0121-34	6.2-03	Serie di estrattori	KL-0174	3-40	Set di cunei di plastica (4 pz)	KL-0194-130	9-09
Pinza per tubo del carburante Ø10	KL-0121-33	6.2-03	Serie di estrattori	KL-0174-Serie	3-13	Set di dispositivi d'arresto	KL-0482-43 K	6.4-12
Pinza per tubo del carburante Ø8	KL-0121-32	6.2-03	Set accessori piedini di supporto	KL-0205-31	7-02			

Descrizione	N° Articolo	Pag.	Descrizione	N° Articolo	Pag.	Descrizione	N° Articolo	Pag.
Set di dispositivi d'arresto	KL-0580-7 K	6.4.21	Set di presse idrauliche	KL-0326-100	4-23	Spessimetro (7 lame)	KL-0140-77	10-07
Set di dispositivi d'arresto	KL-0680-105 K	6.4.20	Set di presse idrauliche	KL-0326-11	4-23	Stetoscopio	KL-0140-95	6.6-02
Set di dispositivi d'arresto	KL-1280-22	6.4.17	Set di presse idrauliche	KL-0326-12	4-23	Strumento di misura per fori	KL-0140-50	10-06
Set di dispositivi d'arresto	KL-1280-23 K	6.4.17	Set di presse idrauliche	KL-0326-13	4-23	Supporto a cuscinetti con albero Ø 60 mm	KL-0061-1	6.3-01
Set di dispositivi d'arresto	KL-1380-22 K	6.4.18	Set di presse idrauliche 17L VW-T4	KL-0043-861	4-13	Supporto a cuscinetti senza albero	KL-0061	6.3-01
Set di dispositivi d'arresto	KL-1380-24 K	6.4.17	Set di presse idrauliche a mano	KL-0043-823 A	4-27	Supporto ausiliario VW T4 dal '95	KL-0206-105	7-04
Set di dispositivi d'arresto	KL-1380-25 K	6.4.18	Set di presse idrauliche manuali	KL-0043-828	4-33	Supporto di misurazione con comparatore	KL-0128-31	6.6-02
Set di dispositivi d'arresto	KL-1682-10 K	6.4.08	Set di presse senza cilindro idraulico	KL-0214-110	4-11	Supporto di montaggio	KL-0062	6.3-01
Set di dispositivi d'arresto	KL-1682-11 K	6.4.09	Set di presse senza comando	KL-0043-820	4-08	Supporto di montaggio con supporto a cuscinetti	KL-0063	6.3-01
Set di dispositivi d'arresto	KL-1682-12 K	6.4.09	Set di presse senza comando	KL-0043-850	4-08	Supporto montaggio testate	KL-0064	6.3-01
Set di dispositivi d'arresto	KL-1682-13 K	6.4.09	Set di presse VW-T4	KL-0043-8610	4-13	Supporto motore e cambio	KL-0067	6.3-01
Set di dispositivi d'arresto	KL-1682-17	6.4.10	Set di prolunghe	KL-0128-25	10-06	Supporto p. montaggio testata del cilindro con albero	KL-0060	6.3-01
Set di dispositivi d'arresto	KL-1682-18	6.4.10	Set di punteruoli speciali	KL-0116-3	5-04	Supporto senza comparatore	KL-0128-3	10-06
Set di dispositivi d'arresto	KL-1682-20 K	6.4.10	Set di punzonatori accessori	KL-0250-402	2-13	Supporto smontabile p. punta di preriscaldamento lungo	KL-0369-14	6.3-17
Set di dispositivi d'arresto	KL-1682-21 K	6.4.08	Set di regolazione idraulico 10 t	KL-0145-90	9-02	Tagliatubi	KL-0131-7	6.8-02
Set di dispositivi d'arresto	KL-1682-22 K	6.4.08	Set di regolazione idraulico 10 t	KL-0145-92	9-02	Tagliatubi a catena	KL-0131-5	6.8-02
Set di dispositivi d'arresto	KL-1780-10 K	6.4.20	Set di regolazione idraulico 20 t	KL-0145-91	9-03	Tagliatubi a catena	KL-0131-51	6.8-02
Set di dispositivi d'arresto	KL-1780-12 K	6.4.21	Set di ruote di ricambio (4 parti)	KL-0131-7001	6.8-02	Tagliatubi a cricco niro	224021	6.8-02
Set di dispositivi d'arresto Renault	KL-1280-20 K	6.4.17	Set di separatori	KL-0172-50 K	8-09	Tappo M14 x1,5	KL-0362-3	6.2-04
Set di dispositivi d'arresto	KL-0280-105	6.4.04	Set di serratubi (3 pz.)	KL-0121-10	6.2-01	Tassello di spinta	KL-0125-61..	6.3-03
Set di dispositivi d'arresto	KL-0482-30	6.4.11	Set di serratubi (4 pz.)	KL-0121-20	6.2-01	Tassello di spinta	KL-0402	7-11
Set di dispositivi d'arresto	KL-0482-400	6.4.11	Set di tappi	KL-0121-75	6.2-04	Tassello di spinta	KL-0460-2004	5-09
Set di dispositivi d'arresto	KL-1682-19	6.4.10	Set di tappi (Filettatura esterna)	KL-0362-2	6.7-01	Tassello di spinta	KL-0460-3	5-09
Set di dispositivi d'arresto BMW	KL-0580-101	6.4.22	Set di tappi (madrevite)	KL-0362-1	6.7-01	Telaio completo Golf III	KL-0215-411	4-14
Set di dispositivi d'arresto BMW	KL-0580-102	6.4.22	Set di tappi di spinta con valigetta	KL-0159-11	4-40	Telaio di pressione	KL-0326-1000	4-23
Set di dispositivi d'arresto Citroën	KL-1380-100	6.4.16	Set di tasselli di spinta con valigetta	KL-0159-12	4-40	Telaio di pressione (max. 17 t)	KL-0043-8200	4-09
Set di dispositivi d'arresto Ford	KL-0680-100 A	6.4.19	Set di tiranti	KL-0175-20	3-27	Telaio di pressione (max. 17 t)	KL-0043-8210	4-09
Set di dispositivi d'arresto Ford	KL-0680-101	6.4.19	Set di utensili	KL-..-80	1-19	Telaio di pressione (max. 17 t)	KL-0043-8211	4-09
Set di dispositivi d'arresto per Opel Diesel	KL-0481-90	6.4.13	Set di utensili	KL-0401-2	7-10	Telaio di pressione (max. 17 t)	KL-0043-8510	4-09
Set di dispositivi d'arresto per VW-Audi	KL-0280-106	6.4.02	Set di utensili	KL-0460-5	5-09	Telaio di pressione (max. 17 t)	KL-0043-8512	4-09
Set di dispositivi d'arresto Peugeot	KL-1480-100	6.4.16	Set di utensili centraggio frizione	KL-0069-67 K	7-16	Telaio di pressione completo di mandrino	KL-0211-2000	4-12
Set di dispositivi d'arresto Renault	KL-1280-100 A	6.4.15	Set di utensili con filo di taglio	KL-0194-27	9-09	Tester di tensione per cinghia dentata	KL-0126-10	6.4-07
Set di dispositivi d'arresto Toyota	KL-1980-100	6.4.18	Set di utensili d'arresto BMW	KL-0580-100	6.4.22	Tester per impianto di raffreddamento	KL-0124-60	6.1-01
Set di estrattori	KL-0153-5 K	2-04	Set di utensili di bordatura per tubi dei freni	KL-0117-2	5-11	Tester per la regolazione dell'inizio del ciclo	KL-0343-4	6.4-26
Set di estrattori	KL-0174-107 K	3-14	Set di utensili di centraggio frizione	KL-0069-60 K	7-09	Tirante Bowden di ricambio	KL-0121-2501	6.1-05
Set di estrattori	KL-0174-50 - 94	3-17	Set di utensili di regolazione	KL-0660-10	5-09	Torx® Set di cacciaviti	KL-4044-701 K	10-26
		- 3.21	Set di utensili idraulici	KL-0215-40	4-06	Troncatore di alberi cardanici	KL-0177-2	3-24
Set di estrattori a 2/3 bracci	KL-0152-90 K	8-05	Set di utensili p. aste degli stantuffi dell'ammortizzatore	KL-0050-510	1-26	Tubo p. aria compressa M14 x1,25 /M18 x1,5	KL-0127-20	6.3-03
Set di estrattori a 2/3 bracci	KL-0152-91 K	8-05	Set di utensili p. cuscinetti ruota (senza cil. idr.)	KL-0040-840	3-41	Universal Ponte universale per motore	KL-0205-3US	7-02
Set di estrattori di anelli interni di cuscinetti	KL-0042-90 K	3-12	Set di utensili p. cuscinetti ruota (senza cil. idr.)	KL-0040-850	3-08	Utensile di base	KL-0415-100	3-27
Set di estrattori di anelli interni di cuscinetti	KL-0042-91 K	3-12	Set di utensili p. cuscinetti ruota (senza cil. idr.)	KL-0041-400	3-06	Utensile di bloccaggio del volano	KL-0182-1	6.4-14
Set di estrattori interni	KL-0175-60	8-09	Set di utensili p. cuscinetti ruota (senza cil. idr.)	KL-0041-410	3-06	Utensile di bloccaggio del volano	KL-0481-7	6.4-14
Set di estrattori per cuscinetti interni	KL-0043-31	7-05	Set di utensili p. cuscinetti ruota con cil. idr.	KL-0040-85	3-08	Utensile di bloccaggio del volano (regolabile)	KL-0182-10	6.5-08
Set di estrattori per cuscinetti interni (Univ.)	KL-0043-32	7-15	Set di utensili p. il montaggio di cunei valvola	KL-0125-60	6.3-03	Utensile di bordatura per tubi dei freni	KL-0117-20	5-11
Set di estrattori per pulegge	KL-0183-90	6.5-07	Set di utensili per bloccaggio	KL-0280-101	6.4-03	Utensile di centraggio della frizione	KL-0069-5	7-08
Set di estrattori per tergiliscia	KL-0198-90 KB	9-05	Set di utensili per bloccaggio	KL-0280-102	6.4-03	Utensile di centraggio della frizione	KL-0069-55	7-08
Set di estrattori per viti	KL-0181-20	10-05	Set di utensili per bloccaggio	KL-0280-103	6.4-03	Utensile di centraggio della frizione	KL-0069-6 K	7-16
Set di estrattori universali	KL-0174-11	3-16	Set di utensili per catena di distribuzione	KL-0340-2K	6.4-25	Utensile di centraggio della frizione	KL-0069-7	7-09
Set di estrattori universali	KL-0174-21	3-16	Set di utensili per cuscinetti	KL-0040-84	3-41	Utensile di centraggio della frizione	KL-0069-7 R	7-09
Set di fermaviti magnetici	KL-0126-231	10-03	Set di utensili per cuscinetti ruota	KL-0040-61	3-07	Utensile di centraggio della frizione	KL-0201	7-08
Set di forcelle di smontaggio (4 pz.)	KL-0374-30	9-07	Set di utensili per cuscinetti ruota	KL-0040-610	3-07	Utensile di centraggio della frizione	KL-0202	7-08
Set di ganci	KL-0126-301	10-03	Set di utensili per cuscinetti ruota	KL-0040-80	3-42	Utensile di centraggio della frizione camion	KL-0069-6	7-16
Set di ganci	KL-0470-10	9-09	Set di utensili per cuscinetti ruota	KL-0040-800	3-42	Utensile di centraggio frizione	KL-0500-13	7-07
Set di ganci (2 pz)	KL-0205-63	7-02	Set di utensili per cuscinetti ruota	KL-0040-801	3-42	Utensile di centraggio frizione	KL-0500-402	7-06
Set di giraviti Bit 10mm esag./poligonali /Torx®	KL-4004-240 K	10-24	Set di utensili per bloccaggio	KL-0041-40	3-06	Utensile di centraggio frizione universale	KL-0069	7-08
Set di graffi di fermo (3 pz.)	KL-0401-2010	7-10	Set di utensili per cuscinetti ruota	KL-0041-41	3-06	Utensile di centraggio frizione universale	KL-0069-K	7-08
Set di inserti a chiave poligonale (aperta)	KL-4071-311	10-21	Set di utensili per cuscinetti ruota	KL-0430-1	3-08	Utensile di montaggio della gomma dei vetri	KL-0194-41	9-09
Set di inserti a chiave poligonale (aperta)	KL-4072-..	10-21	Set di utensili per frizione	KL-0500-1	7-07	Utensile di pelatura per tubi dei freni	KL-0117-21	5-11
Set di inserti Bit 7 pz	KL-0270-303	2-07	Set di utensili per frizione	KL-0500-3	7-07	Utensile di regolazione p. pompa d'iniezione	KL-0482-41 K	6.4-12
Set di inserti per chiave fissa 5 pezzi	KL-4417-900	10-20	Set di utensili per frizione SAC	KL-0500-40 K	7-06	Utensile di regolazione p. pompa d'iniezione	KL-1280-21	6.4-16
Set di leve di montaggio	KL-0193-90	10-03	Set di utensili per montaggio	KL-0167-1..	2-05	Utensile di regolazione PMS	KL-1681-10	6.4-08
Set di leve di montaggio	KL-0193-95	10-03	Set di utensili per smontaggio dell'airbag	KL-0242-10	2-03	Utensile di ripristino	KL-0500-403	7-06
Set di leve in nylon	KL-0194-100	9-08	Set di utensili universale	KL-0129-1A	6.4-02	Utensile di sgancio di molle di porte	KL-0190-81	9-08
Set di mandrini di mont. p. anelli di tenuta Ø14,4-20,7	KL-0179-61	5-06	Set di utensili -Universale	KL-0126-91 K	6.3-05	Utensile di sgancio per molle di porte	KL-0190-82	9-08
Set di mandrini di mont. p. anelli di tenuta Ø14,4-30,3	KL-0179-62	5-06	Set di utensili universali	KL-0056-1	1-28	Utensile p. il montaggio delle molle dei freni	KL-0114-9	5-08
Set di mandrini di pressione	KL-0126-9	6.3-05	Set di viti di fissaggio	KL-0322-6	2-06	Utensile p. il montaggio e smontaggio di antivibratori	KL-0680-20	6.4-20
Set di mandrini di pressione	KL-0126-9 K	6.3-05	Set di viti di pressione	KL-0233-1	3-24	Utensile p. il riposizionamento del pistone del freno	KL-0112-40	5-04
Set di mandrini guida per montaggio coperchio valvola	KL-0126-999	6.3-06	Set integr. di dispositivi d'arresto	KL-1380-23 K	6.4-18	Utensile p. la regolazione delle pompe ad iniezione	KL-0129-2..	6.4-02
Set di maschere di foratura	KL-0185-..	6.3-07	Set integrativo	KL-0040-841	3-41			
Set di montaggio frizione per Opel	KL-0410-1	7-10	Set integrativo (silentblock in gomma-metallo)	KL-0215-522	4-16	Utensile p. mont. e smontaggio dell'anello di tenuta	KL-0178-20	6.6-02
Set di pemi d'arresto universali per alberi motore	KL-0180-100K	6.4.15	Set integrativo Polo /Fabia	KL-0041-401	3-06	Utensile per bordatura doppia	234001	5-11
Set di pemi per catene di distribuzione semplici	KL-0341-2	6.4.25	Set integrativo Tuareg /Cayenne	KL-0041-411	3-06	Utensile per fermi delle imbottiture	KL-0190-50	9-09
Set di pinze (6 misure)	RZB 1-1	10-08	Set p. il mont. degli anelli di supporto e di tenuta Ø 40-81	KL-0179-51 K	3-09	Utensile per fermi di imbottiture	KL-0190-5	10-19
Set di pinze per anelli di sicurezza	KL-0114-990	10-10	Set p. la riparazione della filettatura dello scarico dell'olio	KL-0132-48	6.7-01	Utensile per filtro carburante	KL-0120-51	6.2-05
Set di pinze per tubo del carburante (3 pz.)	KL-0121-340	6.2-03	Set per il centraggio del disco	KL-0500-404	7-06	Utensile per inserimento alberi cardanici	KL-0177-3	3-24
Set di pinze serratubi (3 pz.)	KL-0121-50	6.2-01	Set per la riparazione della filettatura delle	KL-0132-5..	6.3-18	Utensile per piattello molla del freno	KL-0114-4	5-07
Set di pinzette	KL-0126-302	10-03	candele ad incandescenza			Utensile per piattello molla del freno	KL-0114-42	5-07
Set di portamolle (4 pz.) mis.4	KL-1540	1-13	Set per montaggio anelli di supporto	KL-0040-91	3-10	Utensile per smontaggio ammortizzatori	KL-0054-K	1-24
Set di portamolle BMW	KL-1570-1	1-13	Set per riparazione in cassa di legno	KL-0132-41	6.3-18	Utensile piegatubi	KL-0117-23	5-11
Set di portamolle per BMW	KL-9001-91	1-07	Set per riparazione in cassa di legno	KL-0132-42	6.3-18	Utensile stringitubo	KL-0121-85	3-26
Set di portamolle per Mercedes	KL-9001-92	1-07	Set per riparazione in cassetta di legno	KL-0132-13	6.8-03	Utensili per smontaggio ammortizzatori	KL-0050	1-25
Set di portanastri con anelli abrasivi	KL-0114-990	5-10	Set speciale di estrattori a 2 bracci	KL-0150-6	8-06	Utensili per smontaggio ammortizzatori	KL-0051	1-25
Set di presse a mano idrauliche	KL-0043-822	4-22	Set speciale di estrattori a 3 bracci	KL-0151-9	8-06	Utensili per smontaggio ammortizzatori	KL-0051-5	1-25
Set di presse a mano idrauliche	KL-0043-826	4-33	Smerigliatrice grande	KL-0125-71	6.3-06	Utensili per smontaggio ammortizzatori	KL-0052-K	1-25
Set di presse a mano idrauliche	KL-0043-852	4-22	Smerigliatrice Ø 51-175 mm	KL-0199-12	6.6-03	Valigetta di plastica	KL-4990-10..	10-34
Set di presse a mano idrauliche (12 L)	KL-0043-827	4-35	Smerigliatrice piccola	KL-0125-70	6.3-06	Valvola connettore con serbatoio	KL-0120-54	6.2-05
Set di presse a mano idrauliche Univ.	KL-0043-82	4-08	Sollevatore magnetico telescopico	KL-0126-205	6.3-03	Vite d'arresto	KL-0343-3	6.4-26
Set di presse a mano idrauliche Univ.	KL-0043-83	4-08	Sonda di misura piatta	KL-0128-02	10-06	Vite d'arresto	KL-0343-5	6.4-26
Set di presse a mano idrauliche Univ.	KL-0043-85	4-08	Spazzola in ottone extra sottile	KL-0114-81	5-06	Vite di fissaggio	KL-0241-1	2-06
Set di presse con cilindro idraulico	KL-0214-13	4-10	Spazzola per pinze freni (acciaio)	KL-0114-8	5-06	Vite di pressione	KL-0040-2510	4-05
Set di presse idrauliche	KL-0043-810	4-35	Spazzola per poli di batteria	KL-0196-20	9-11	Vite di regolazione a brugola	KL-0682-1	6.2-04
Set di presse idrauliche	KL-0043-854	4-22	Specchio con telescopio	KL-0126-209	10-02	Vite di trazione	KL-0040-254..	4-05
Set di presse idrauliche	KL-0043-855 C	4-36	Speciali pinze a morsetto per carrozzeria	137 K..	9-03	Vite di trazione M20	KL-0040-2512	4-05
Set di presse idrauliche	KL-0326-10	4-23	Spessimetro (20 lame)	KL-0140-76	10-07	Viti di regolazione	KL-0125-102	6.3-02

N° Articolo	Descrizione	Pag.	N° Articolo	Descrizione	Pag.	N° Articolo	Descrizione	Pag.
137 K..	Speciali pinze a morsetto per carrozzeria	9-03	KL-0043-32	Set di estrattori per cuscinetti interni (Univ.)	7-15	KL-0070	Pressa bordatrice doppia	5-11
224021	Tagliatubi a cricco niro	6.8-02	KL-0043-53	Apparecchio di preserraggio	7-09	KL-0095...	Piastra prismatica	8-12
231000	Minitagliatubi MINI-QUICK	5-12	KL-0043-54	Estrattore	7-11	KL-0096...	Piastra prismatica	8-12
234001	Utensile per bordatura doppia	5-11	KL-0043-55	Estrattore	7-10	KL-0097-1	Piastra prismatica a parete sottile (4 mm)	8-12
241500	Piegatubi universale	5-12	KL-0043-810	Set di presse idrauliche	4-35	KL-0100...	Limitatori di coppia	3-30
25 PK-Serie	Chiave doppia a gomito con foro	1-28	KL-0043-8101	Set di bussole di pressione/supporto	4-35	KL-0100-5..	Chiave a bussola esagonale	3-29
3550-20	Chiave dinamometrica	3-31	KL-0043-82	Set di presse a mano idrauliche Univ.	4-08	KL-0100-54	Set di chiavi a bussola esagonali	3-29
4550-75	Chiave dinamometrica	3-39	KL-0043-820	Set di presse senza comando	4-08	KL-0100-550	Adattatore	3-29
80..	Pinze per anelli di sicurezza	10-09	KL-0043-8200	Telaio di pressione (max. 17 t)	4-09	KL-0100-551	Chiave a bussola esagonale	3-29
8573-00	BC DREMMETER Chiave dinamometrica	6.3-10	KL-0043-8210	Telaio di pressione (max. 17 t)	4-09	KL-0100-56 K	Set di chiavi a bussola esagonali con manico di prot.	3-29
8573-00 BC	Chiave dinamometrica	3-31	KL-0043-8211	Telaio di pressione (max. 17 t)	4-09	KL-0100-6	Prolunga, Lunghezza 600 mm	6.7-01
KL...80	Set di utensili	1-19	KL-0043-822	Set di presse a mano idrauliche	4-22	KL-0100-Serie	Limitatori di coppia	3-30
KL-0005	Coppia di premimolla Universali	1-19	KL-0043-823 A	Set di presse idrauliche a mano	4-27	KL-0101	Palanchino per fissaggio montante	1-27
KL-0006	Coppia di premimolla	1-19	KL-0043-826	Set di presse a mano idrauliche	4-33	KL-0101-1	Chiave a brugola Surpan 5	1-27
KL-0006-2	Coppia di premimolla	1-19	KL-0043-827	Set di presse a mano idrauliche (12 L)	4-35	KL-0101-10	Pinza per masse di equilibratura	3-28
KL-0008	Premimolla	1-19	KL-0043-828	Set di presse idrauliche manuali	4-33	KL-0101-11	Pinza per masse di equilibratura	3-28
KL-0008-1	Premimolla	1-19	KL-0043-8292	Set di bussole di pressione e supporto	4-22	KL-0101-2..	Chiave a brugola ES 5,5	3-23
KL-0008-12	Chiave a tubo speciale ES 24	1-19	KL-0043-8293	Set di bussole di pressione/supporto	4-33	KL-0101-2..	Set di chiavi a bussola speciali	3-28
KL-0013	Premimolla universale	1-10	KL-0043-8294-A	Set di bussole di pressione e di sostegno lunghe	2-12	KL-0103	Divaricatore	3-22
KL-0013 SP	Premimolla universale	1-10	KL-0043-8295	Set di bussole di pressione lunghe (110 mm)	4-22	KL-0104	Divaricatore	3-09
KL-0013-100	Cilindro compressore	1-11	KL-0043-8296	Set di bussole di pressione e di sostegno lunghe	2-12	KL-0105	Coppia di viti di pressione M12x1,25	3-10
KL-0015	Premimolla universale	1-10	KL-0043-8297	Set di bussole di pressione e supporto	2-11	KL-0106	Coppia di viti di pressione M12x1,5	3-10
KL-0015 SP	Premimolla universale	1-10	KL-0043-8298	Set di bussole di pressione e supporto	2-24	KL-0107	Coppia di viti di pressione M14x1,5	3-10
KL-0015-0050	Pannello di legno vuoto	10-34	KL-0043-83	Set di presse a mano idrauliche Univ.	4-08	KL-0110	Chiave di bloccaggio (Universale)	6.5-08
KL-0015-100	Cilindro compressore	1-11	KL-0043-85	Set di presse a mano idrauliche Univ.	4-08	KL-0111-1	Pressatrice piccola	5-02
KL-0016	Premimolla	1-18	KL-0043-850	Set di presse senza comando	4-08	KL-0111-2	Pressatrice larga	5-02
KL-0016-5	Premimolla	1-18	KL-0043-8510	Telaio di pressione (max. 17 t)	4-09	KL-0112-00..	Adattatore	5-02
KL-0021	Premimolla	1-15	KL-0043-8512	Telaio di pressione (max. 17 t)	4-09	KL-0112-1	Dispositivo di pressione/rotazione	5-03
KL-0021 K	Premimolla in valigetta	1-14	KL-0043-852	Set di presse a mano idrauliche	4-22	KL-0112-2	Dispositivo di pressione/rotazione	5-03
KL-0021-100	Cilindro compressore	1-16	KL-0043-854	Set di presse idrauliche	4-22	KL-0112-21	Dispositivo di pressione/rotazione	5-03
KL-0021-3	Coppia di piastre di pressione, mis.3	1-17	KL-0043-855 C	Set di presse idrauliche	4-36	KL-0112-3	Dispositivo di pressione/rotazione	5-02
KL-0021-4	Coppia di piastre di pressione, mis.4	1-17	KL-0043-8591 C	Set di bussole di pressione e supporto	4-36	KL-0112-3010	Adattatore Ø7	5-02
KL-0021-5	Coppia di piastre di pressione, mis.5	1-17	KL-0043-8592	Set di bussole di pressione e supporto	2-11	KL-0112-40	Utensile p. il riposizionamento del pistone del freno	5-04
KL-0022	Premimolla	1-15	KL-0043-8593	Set di bussole di pressione/supporto	4-33	KL-0113-20 K	Dispositivo di pressione/rotazione	5-02
KL-0023	Premimolla	1-15	KL-0043-8594	Set di bussole di pressione e di sostegno	4-27	KL-0113-2010	Adattatore 3/8" a Ø7	5-02
KL-0024	Premimolla	1-15	KL-0043-8595	Set di bussole di pressione corte (40 mm)	4-09	KL-0114-1	Pinza per molla dei freni	5-08
KL-0024-100	Cilindro compressore	1-16	KL-0043-861	Set di presse idrauliche 17t. VW-T4	4-13	KL-0114-13	Set di chiavi ad anello doppie (esagonali)	5-10
KL-0025-1	Premimolla (Universal)	1-14	KL-0043-8610	Set di presse VW-T4	4-13	KL-0114-2	Pinza per molla dei freni	5-08
KL-0025-1 K	Premimolla in valigetta	1-14	KL-0043-8611	Set complementare VW T4 p. tirante Serie KL-02154.	4-13	KL-0114-21	Gancio per montaggio della molla dei freni	5-13
KL-0025-1..	Coppia di piastre di pressione	1-17	KL-0043-900	Pressa idraulica 17 t	4-40	KL-0114-22	Pinza per molla del freno camion	5-13
KL-0025-100	Cilindro compressore	1-16	KL-0045-7	Mandirino idraulico 12t M42x2	4-04	KL-0114-3	Pinza per cavi dei freni	5-09
KL-0025-2	Premimolla	1-15	KL-0045-70	Mandirino idraulico 12 t	4-04	KL-0114-31	Pinza per cavi dei freni con leva di bloccaggio	5-09
KL-0025-200	Cilindro compressore	1-16	KL-0045-700	Mandirino idraulico 12 t M42x2	4-04	KL-0114-4	Utensile per piattello molla del freno	5-07
KL-0026	Premimolla	1-18	KL-0049-100	Estrattore a percussione Utensile di base	5-05	KL-0114-41	Utensile per piattello molla del freno	5-07
KL-0027	Premimolla	1-18	KL-0049-1005	Adattatore	5-05	KL-0114-42	Utensile per piattello molla del freno	5-07
KL-0032	Premimolla	1-18	KL-0049-1006	Adattatore	5-05	KL-0114-43	Pinza per molle di fermo dei freni	5-07
KL-0035	Premimolla	1-18	KL-0049-12	Estrattore a percussione	6.3-05	KL-0114-5	Leva di regolazione	5-07
KL-0040-0050	Pannello di legno vuoto	10-34	KL-0049-13	Estrattore a percussione	6.3-05	KL-0114-6	Chiave per tubi dei freni	5-10
KL-0040-25	Cilindro idraulico con pemo estrattore (17 t)	4-04	KL-0049-15	Estrattore a percussione	6.3-15	KL-0114-7	Lima per pinze freni	5-06
KL-0040-2500	Cilindro idraulico 17 t	4-04	KL-0049-200	Estrattore a percussione	6.3-14	KL-0114-8	Spazzola per pinze freni (acciaio)	5-06
KL-0040-2510	Vite di pressione	4-05	KL-0049-2009	Adattatore M14 a M14 x1,5	6.3-14	KL-0114-81	Spazzola in ottone extra sottile	5-06
KL-0040-2512	Vite di trazione M20	4-05	KL-0049-25	Estrattore a percussione	6.3-15	KL-0114-9	Utensile p. il montaggio delle molle dei freni	5-08
KL-0040-252..	Adattatore	4-06	KL-0049-30..	Adattatore	3-27	KL-0114-9..	Portanastri con 50 anelli abrasivi per fori	5-10
KL-0040-2528	Manometro 3/8" NPT	4-06	KL-0049-3006	Adattatore	3-27	KL-0114-990	Set di portanastri con anelli abrasivi	5-10
KL-0040-2529	Manometro	4-06	KL-0049-3020	Gancio	9-07	KL-0115	Dispositivo di fissaggio per mozzoni di ruota	3-29
KL-0040-254..	Vite di trazione	4-05	KL-0049-31	Estrattore a percussione	3-16	KL-0116-2	Estrattore a percussione	5-04
KL-0040-2551	Adattatore M42x2 a Ø30 mm	4-05	KL-0050	Utensili per smontaggio ammortizzatori	1-25	KL-0116-3	Set di punteruoli speciali	5-04
KL-0040-2552	Adattatore M42x2 a Ø30 mm	4-05	KL-0050-0..	Chiave a leva	1-26	KL-0117-2	Set di utensili di bordatura per tubi dei freni	5-11
KL-0040-2561	Elemento di pressione	4-05	KL-0050-0070	Set di chiavi a denti (3 pz)	1-26	KL-0117-20	Utensile di bordatura per tubi dei freni	5-11
KL-0040-2590	Cintura di sicurezza	4-04	KL-0050-0071	Set di chiavi a denti (4 pz)	1-26	KL-0117-21	Utensile di pelatura per tubi dei freni	5-11
KL-0040-3	Estrattore di cuscinetti ruota	3-04	KL-0050-1	Chiave a tubo speciale ES 29 mm	1-26	KL-0117-22	Pinza Grip con ganasce in plastica	5-11
KL-0040-3 K	Estrattore cuscinetti ruota	3-05	KL-0050-100	Set di chiavi a tubo speciali	1-26	KL-0117-23	Utensile piegatubi	5-11
KL-0040-3009	Dado di serraggio M20	4-05	KL-0050-2	Chiave a tubo speciale ES 33,5 mm	1-26	KL-0120-51	Utensile per tubo del carburante	6.2-05
KL-0040-31 D	Estrattore di cuscinetti ruota	3-04	KL-0050-50	Chiave a denti	1-26	KL-0120-54	Valvola connettore con serbatoio	6.2-05
KL-0040-31 D K	Estrattore cuscinetti ruota	3-05	KL-0050-51	Chiave a denti	1-26	KL-0120-80	Set di chiavi p. bocchette del serbatoio regolabile	6.2-04
KL-0040-32 A	Estrattore di cuscinetti ruota	3-04	KL-0050-510	Set di utensili p. aste degli stantuffi dell'ammortizzatore	1-26	KL-0120-90	Lampada test per impianti d'iniezione	6.2-06
KL-0040-41 D	Set agg. VW-Audi	3-04	KL-0051	Utensili per smontaggio ammortizzatori	1-25	KL-0121-10	Set di serratubi (3 pz.)	6.2-01
KL-0040-5 H	Estrattore cuscinetti ruota	3-05	KL-0051-5	Utensili per smontaggio ammortizzatori	1-25	KL-0121-20	Set di serratubi (4 pz.)	6.2-01
KL-0040-51 K	Estrattore cuscinetti ruota	3-05	KL-0052-K	Utensili per smontaggio ammortizzatori	1-25	KL-0121-22	Pinza per tubi flessibili dritta	6.1-05
KL-0040-6	Estrattore di cuscinetti ruota	3-04	KL-0054-K	Utensile per smontaggio ammortizzatori	1-24	KL-0121-23	Pinza per tubi flessibili con angolo di 110°	6.1-05
KL-0040-61	Set di utensili per cuscinetti ruota	3-07	KL-0055	Morsa per montanti	1-23	KL-0121-24	Pinza per tubi flessibili con angolo di 90°	6.1-05
KL-0040-610	Set di utensili per cuscinetti ruota	3-07	KL-0055-1	Albero portante per banchi motore KL-0063	1-23	KL-0121-25	Pinza per tubi flessibili con telecomando	6.1-05
KL-0040-80	Set di utensili per cuscinetti ruota	3-42	KL-0055-3	Albero di bloccaggio per Renault	1-23	KL-0121-2501	Tirante Bowden di ricambio	6.1-05
KL-0040-800	Set di utensili per cuscinetti ruota	3-42	KL-0056..	Insero	1-28	KL-0121-26	Pinza serratubi con levetta di bloccaggio	6.2-02
KL-0040-801	Set di utensili per cuscinetti ruota	3-42	KL-0056-1	Set di utensili universali	1-28	KL-0121-27	Pinza serratubi con levetta di bloccaggio	6.2-02
KL-0040-84	Set di utensili per cuscinetti	3-41	KL-0056-52	Insero a brugola ES 7 mm	1-26	KL-0121-28	Pinza per fascettecon levetta di bloccaggio Angolo	6.2-02
KL-0040-840	Set di utensili p. cuscinetti ruota (senza cil. idr.)	3-41	KL-0057-1	Chiave a cricco	6.3-15	KL-0121-29	Pinza per fascette	6.2-02
KL-0040-841	Set integrativo	3-41	KL-0060	Supporto p. montaggio testata del cilindro con albero	6.3-01	KL-0121-32	Pinza per tubo del carburante Ø8	6.2-03
KL-0040-85	Set di utensili p. cuscinetti ruota con cil. idr.	3-08	KL-0061	Supporto a cuscinetti senza albero	6.3-01	KL-0121-33	Pinza per tubo del carburante Ø10	6.2-03
KL-0040-850	Set di utensili p. cuscinetti ruota (senza cil. idr.)	3-08	KL-0061-1	Supporto a cuscinetti con albero Ø 60 mm	6.3-01	KL-0121-34	Pinza per tubo del carburante GM-Opel	6.2-03
KL-0040-91	Set per montaggio anelli di supporto	3-10	KL-0062	Supporto di montaggio	6.3-01	KL-0121-340	Set di pinze per tubo del carburante (3 pz.)	6.2-03
KL-0041-3	Dispositivo di pressione per mozzoni	3-10	KL-0063	Supporto di montaggio con supporto a cuscinetti	6.3-01	KL-0121-35	Pinza	6.2-03
KL-0041-40	Set di utensili per cuscinetti ruota	3-06	KL-0064	Supporto montaggio testate	6.3-01	KL-0121-36	Set di clip	6.2-03
KL-0041-400	Set di utensili p. cuscinetti ruota (senza cil. idr.)	3-06	KL-0066	Piastra di montaggio con albero	6.3-01	KL-0121-37	Pinza per tubo del carburante	6.2-03
KL-0041-401	Set integrativo Polo /Fabia	3-06	KL-0067	Supporto motore e cambio	6.3-01	KL-0121-38	Pinza per tubo del carburante	6.2-04
KL-0041-41	Set di utensili per cuscinetti ruota	3-06	KL-0069	Utensile di centraggio frizione universale	7-08	KL-0121-50	Set di pinze serratubi (3 pz.)	6.2-01
KL-0041-410	Set di utensili p. cuscinetti ruota (senza cil. idr.)	3-06	KL-0069-5	Utensile di centraggio della frizione	7-08	KL-0121-70	Pinza separatrice	6.2-01
KL-0041-411	Set integrativo Tuareg /Cayenne	3-06	KL-0069-55	Utensile di centraggio della frizione	7-08	KL-0121-75	Set di tappi	6.2-04
KL-0042	Estrattore	3-11	KL-0069-6	Utensile di centraggio della frizione camion	7-16	KL-0121-81	Pinza per tubi flessibili	3-26
KL-0042-1 K	Estrattore Universale	3-11	KL-0069-6 K	Utensile di centraggio della frizione	7-16	KL-0121-82	Cacciavite per fascette per tubi ES6/ES7	6.2-01
KL-0042-90 K	Set di estrattori di anelli interni di cuscinetti	3-12	KL-0069-60 K	Set di utensili di centraggio frizione	7-09	KL-0121-83	Pinza taglianastro per tubi dritta	6.1-04
KL-0042-905	Estrattore di anelli interni di cuscinetti	3-41	KL-0069-67 K	Set di utensili centraggio frizione	7-16	KL-0121-84	Pinza taglianastro per tubi angolare	6.1-04
KL-0042-91 K	Set di estrattori di anelli interni di cuscinetti	3-12	KL-0069-7	Utensile di centraggio della frizione	7-09	KL-0121-85	Utensile stringitubo	3-26
KL-0043-11	Estrattore per supporti snodati	4-26	KL-0069-7 R	Utensile di centraggio della frizione	7-09	KL-0121-90	Pinza per tubi flessibili	3-25
KL-0043-31	Set di estrattori per cuscinetti interni	7-05	KL-0069-K	Utensile di centraggio frizione universale	7-08	KL-0121-91	Pinze serratubi sinistra	6.2-02

N° Articolo	Descrizione	Pag.	N° Articolo	Descrizione	Pag.	N° Articolo	Descrizione	Pag.
KL-0121-92	Pinze serrafascette destra	6.2-02	KL-0131-7001	Set di ruote di ricambio (4 parti)	6.8-02	KL-0169-50	Chiave a tubo per testa tirante trasversale	2-09
KL-0121-93	Pinza per tubi flessibili	3-25	KL-0132-1	Chiave a tubo esagonale ES 22 mm	6.8-04	KL-0172-50 K	Set di separatori	8-09
KL-0121-94	Pinza serrafascette	6.2-02	KL-0132-12	Set per riparazione in cassetta di legno	6.8-03	KL-0174	Serie di estrattori	3-40
KL-0121-96	Pinza per tubi flessibili per trasmissione di coppia	3-26	KL-0132-13	Set per riparazione in cassetta di legno	6.8-03	KL-0174-107 K	Set di estrattori	3-14
KL-0121-97	Pinze per fascette CLIC	3-26	KL-0132-2	Chiave a tubo angolare ES 22 mm	6.8-04	KL-0174-11	Set di estrattori universali	3-16
KL-0122-12	Chiave per filtro dell'olio	6.7-04	KL-0132-3	Maschio	6.3-19	KL-0174-21	Set di estrattori universali	3-16
KL-0122-13	Chiave per filtro dell'olio Ø 64-80 mm	6.7-04	KL-0132-41	Set per riparazione in cassa di legno	6.3-18	KL-0174-302	Estrattore a percussione con disco a 3+4 fori	3-10
KL-0122-14	Chiave per filtro dell'olio Ø 80-98 mm	6.7-04	KL-0132-42	Set per riparazione in cassa di legno	6.3-18	KL-0174-402	Estrattore a percussione con disco a 5 fori	3-10
KL-0122-2...	Chiave per filtro dell'olio	6.7-03	KL-0132-48	Set p. la riparazione della filettatura dallo scarico dell'olio	6.7-01	KL-0174-50 - 94	Set di estrattori	3-17
KL-0122-3. K	Set di chiavi per filtro dell'olio	6.7-02	KL-0132-5..	Set per la riparazione della filettatura delle candele ad incandescenza	6.3-18			-3.21
KL-0122-3..	Chiave per filtro dell'olio	6.7-02				KL-0174-559	Adattatore 2 1/4"-14UNS a 2 1/4"-14UNS	4-05
KL-0122-4	Chiave per filtro dell'olio	6.7-05	KL-0132-6	Chiave a tubo angolare ES 22 mm	6.8-04	KL-0174-74..	Maschio	3-22
KL-0122-40	Cinghia per filtro	6.7-05	KL-0132-7	Chiave a tubo angolare ES 22 mm	6.8-04	KL-0174-79..	Filliera	3-22
KL-0122-426	Chiave per filtro dell'olio	6.7-04	KL-0132-8	Chiave a tubo esagonale ES 17 mm	6.8-04	KL-0174-798	Portafiliera	3-22
KL-0122-5	Chiave per filtro dell'olio	6.7-03	KL-0132-81	Bussola esagonale ES 22 mm	6.8-04	KL-0174-799	Portafiliera	3-22
KL-0122-51	Chiave per filtro dell'olio ES 32	6.7-04	KL-0132-82	Bussola esagonale a squadra ES 22 mm	6.8-04	KL-0174-999	Lima per filettature	3-22
KL-0122-52	Chiave per filtro dell'olio 27 mm	6.7-04	KL-0134-10	Salvabraccio	10-04	KL-0174-Serie	Serie di estrattori	3-13
KL-0122-601	Chiave per filtro dell'olio	6.7-04	KL-0140-2	Misuratore del coefficiente di attrito	8-02	KL-0175..	Controsupporti	8-10
KL-0122-602	Chiave per filtro dell'olio	6.7-04	KL-0140-30	Calibro	5-13	KL-0175-20	Set di tiranti	3-27
KL-0122-605	Chiave per filtro dell'olio ES 135 mm 18 superfici	6.9-04	KL-0140-31	Calibro a orologio	5-13	KL-0175-60	Set di estrattori interni	8-09
KL-0122-606	Chiave per filtro dell'olio ES 106 mm 15 superfici	6.9-04	KL-0140-32	Calibro per tamburi dei freni	5-13	KL-0175-90	Controsupporto per canna del cilindro	8-10
KL-0122-7	Chiave per filtro dell'olio con maniglia	6.7-04	KL-0140-33	Calibro per dischi dei freni	5-12	KL-0177-10	Dispositivo di pressione	4-34
KL-0122-8..	Chiave per filtro dell'olio	6.7-05	KL-0140-34	Calibro digitale	5-13	KL-0177-2	Troncatore di alberi cardanici	3-24
KL-0122-851	Pinza per filtro dell'olio Ø 57-100 mm	6.9-04	KL-0140-38	Calibro per dischi dei freni	5-13	KL-0177-205	Set di aste di trazione	3-24
KL-0122-852	Pinza per filtro dell'olio Ø 92-152 mm	6.9-04	KL-0140-40	Micrometro a vite 0-25 mm	5-12	KL-0177-3	Utensile per inserimento alberi cardanici	3-24
KL-0122-901 K	Set di chiavi per tappo di scarico dell'olio	6.7-01	KL-0140-41	Micrometro a vite 25-50 mm	5-12	KL-0178-10	Chiave per smontaggio anelli di tenuta	3-09
KL-0122-911	Bussola ottagonale 27 mm	6.9-03	KL-0140-50	Strumento di misura per fori	10-06	KL-0178-20	Utensile p. mont. e smontaggio dell'anello di tenuta	6.6-02
KL-0122-912	Bussola esagonale ES 24 mm	6.7-01	KL-0140-60	Riga di precisione 500 mm	6.3-08	KL-0179-11	Ingrassatore per cuscinetti	3-09
KL-0123-1	Chiave di reazione ES 32 mm	6.4-14	KL-0140-61	Riga di precisione 600 mm	6.3-08	KL-0179-12	Ingrassatore per cuscinetti	3-09
KL-0123-2	Chiave di reazione ES 36	6.4-14	KL-0140-6101	Cassetta di legno per riga a coltello	10-07	KL-0179-51 K	Set p. il mont. degli anelli di supporto e di tenuta Ø40-81	3-09
KL-0123-2	Chiave di reazione ES 36 mm	6.5-07	KL-0140-70	Calibro per filettature	3-22	KL-0179-61	Set di mandrini di mont. p. anelli di tenuta Ø14,4-20,7	5-06
KL-0123-9029	Chiave a bussola ES 29	6.1-04	KL-0140-74	Calibro di profondità del profilo delle gomme	3-28	KL-0179-62	Set di mandrini di mont. p. anelli di tenuta Ø14,4-30,3	5-06
KL-0124-4	Pompa a mano a pressione /vuoto	6.2-06	KL-0140-76	Spessimetro (20 lame)	10-07	KL-0179-70	Set di bussole di tenuta cambio	7-13
KL-0124-60	Tester per impianto di raffreddamento	6.1-01	KL-0140-77	Spessimetro (7 lame)	10-07	KL-0180-1	Rompidato, idraulico	10-05
KL-0125-1 A	Ponte di montaggio valvole	6.3-02	KL-0140-79	Calibro Torx®	10-04	KL-0180-100K	Set di perni d'arresto universali per alberi motore	6.4-15
KL-0125-102	Viti di regolazione	6.3-02	KL-0140-95	Stetoscopio	6.6-02	KL-0180-20	Dispositivo d'arresto	6.4-11
KL-0125-60	Set di utensili p. il montaggio di cunei valvola	6.3-03	KL-0145-10	Elevatore per trasmissioni	7-14	KL-0181-1	Cacciavite per viti prigioniere	6.3-06
KL-0125-61..	Tassello di spinta	6.3-03	KL-0145-101	Adattatore VW-Audi	7-14	KL-0181-20	Set di estrattori per viti	10-05
KL-0125-70	Smerigliatrice piccola	6.3-06	KL-0145-20	Gru per motore	7-14	KL-0181-6	Set di cacciaviti per prigionieri	6.3-07
KL-0125-71	Smerigliatrice grande	6.3-06	KL-0145-30	Elevatore per trasmissioni	7-15	KL-0181-70 K	Set di bussole per prigionieri in cassetta di plastica	6.3-06
KL-0125-80	Prenimolle per valvole	6.3-04	KL-0145-80	Pressa da banco idr. 10 t con pompa a mano	8-11	KL-0181-80	Estrattore per bussole guida	6.6-01
KL-0125-93	Prenimolle per valvole	6.3-02	KL-0145-801	Pressa da banco idraulica 10 t	8-11	KL-0181-90	Estrattore per spine cilindriche	6.6-01
KL-0126-10	Tester di tensione per cinghia dentata	6.4-07	KL-0145-90	Set di regolazione idraulico 10 t	9-02	KL-0181-93	Estrattore p. iniettori dell'olio con telaio di supporto	6.6-01
KL-0126-2..	Puntali magnetici	10-02	KL-0145-91	Set di regolazione idraulico 20 t	9-03	KL-0182-1	Utensile di bloccaggio del volano	6.4-14
KL-0126-205	Sollevatore magnetico telescopico	6.3-03	KL-0145-92	Set di regolazione idraulico 10 t	9-02	KL-0182-10	Utensile di bloccaggio del volano (regolabile)	6.5-08
KL-0126-209	Specchio con telescopio	10-02	KL-0148-2..	Chiavi a gancio articolate	8-04	KL-0182-3	Chiave di bloccaggio per volani	6.5-08
KL-0126-211	Blocco per magnetizzare/smagnetizzare	10-02	KL-0148-3..	Chiave a settore	8-04	KL-0183-20	Set di chiavi speciali	6.5-06
KL-0126-213	Lampada flessibile	10-02	KL-0148-5..	Chiavi a gancio articolate	8-04	KL-0183-5..	Estrattore per ruota della cinghia dentata e barra di reazione	6.4-05
KL-0126-221	Puntale magnetico per valvole flessibile	10-02	KL-0149-1..	Chiave a compasso	8-03			
KL-0126-231	Set di fermaviti magnetici	10-03	KL-0149-131	Chiave a foro frontale (a compasso)	6.5-05	KL-0183-60	Chiave di bloccaggio per pulegge a V	6.5-06
KL-0126-240	Bacinella magnetica	10-04	KL-0149-2..	Chiave a compasso	8-03	KL-0183-61	Chiave di bloccaggio p. pulegge scanalate	6.5-06
KL-0126-250	Puntale ad unghietta	10-02	KL-0149-3..	Chiave a settore articolata	8-04	KL-0183-90	Set di estrattori per pulegge	6.5-07
KL-0126-301	Set di ganci	10-03	KL-0149-4..	Chiave a settore articolata	8-04	KL-0185..	Set di maschere di foratura	6.3-07
KL-0126-302	Set di pinzette	10-03	KL-0150-..	Estrattori a 2 bracci Universali	8-06	KL-0190-10	Leva di sgancio	9-08
KL-0126-32	Punta per tracciare	10-03	KL-0150-6	Set speciale di estrattori a 2 bracci	8-06	KL-0190-2..	Espulsore per bussola a innesto	9-11
KL-0126-33	Ago per ugelli lavavetro	9-05	KL-0151-9	Set speciale di estrattori a 3 bracci	8-06	KL-0190-20	Pinza per lampade a incandescenza	9-11
KL-0126-4..	Fascia per anelli del pistone	6.6-03	KL-0152-90 K	Set di estrattori a 2/3 bracci	8-05	KL-0190-21	Pinza per lampade a incandescenza	9-11
KL-0126-43	Pinza per anelli del pistone	6.6-03	KL-0152-91 K	Set di estrattori a 2/3 bracci	8-05	KL-0190-3	Pinza per relè con angolo di 70°	9-11
KL-0126-61	Pinza estraitrice (universale)	6.3-05	KL-0153..	Estrattore del volante	2-04	KL-0190-3..	Lampada di prova	9-12
KL-0126-9	Set di mandrini di pressione	6.3-05	KL-0153-5 K	Set di estrattori	2-04	KL-0190-37	Adattatore di corrente	9-12
KL-0126-9 K	Set di mandrini di pressione	6.3-05	KL-0154..	Estrattore a due ganci regolabile	8-07	KL-0190-4	Pinza per rivestimenti delle porte	9-08
KL-0126-9..	Mandrini per montaggio di guarnizioni dello stelo della valvola	6.3-06	KL-0154-40	Estrattore a due ganci	8-07	KL-0190-41	Pinza per rivetti	10-08
KL-0126-91 K	Set di utensili -Universale	6.3-05	KL-0155..	Estrattore a due bracci	8-07	KL-0190-5	Utensile per fermi di imbottitura	9-09
KL-0126-999	Set di mandrini guida per montaggio coperchio valvole	6.3-06	KL-0155-39	Estrattore a due bracci con staffa di fissaggio	8-08	KL-0190-50	Utensile per fermi delle imbottiture	9-09
KL-0127-1	Adattatore per aria compressa	6.3-03	KL-0155-4	Estrattore per pulegge di cinghie trapezoidali a nervature	6.5-04	KL-0190-6	Estrattore per cerniere di porte	9-04
KL-0127-20	Tubo p. aria compressa M14 x1,25/M18 x1,5	6.3-03				KL-0190-7	Pinza per molle di porte	9-08
KL-0127-2206	Maschio	6.3-19	KL-0155-9	Estrattore a due bracci con staffa di fissaggio	8-08	KL-0190-81	Utensile di sgancio di molle di porte	9-08
KL-0127-2207	Maschio	6.3-19	KL-0156..	Estrattore a tre bracci	8-07	KL-0190-82	Utensile di sgancio per molle di porte	9-08
KL-0127-39	Lampada test per cavo d'accensione	6.3-20	KL-0157-1	Estrattore a due bracci per terminali	8-08	KL-0190-90	Raddrizzatore per cerniere di porte	9-03
KL-0127-41	Chiave a tubo per candele d'accensione	6.3-19	KL-0157-2	Estrattore a due bracci per terminali	8-08	KL-0191-1	Raschietto per guarnizioni -piccolo	9-10
KL-0127-42	Portacandele snodabile ES 14, 3/8"	6.3-19	KL-0159-11	Set di tasselli di spinta con valigetta	4-40	KL-0191-10	Bussola giraviti Torx T30	2-03
KL-0127-5	Pinza per cappuccio per candele d'accensione	6.3-20	KL-0159-12	Set di tasselli di spinta con valigetta	4-40	KL-0191-11	Bussola giraviti Torx T30	2-03
KL-0127-6	Pinza per cappuccio candele d'accensione	6.3-20	KL-0160-7 K	Forcella per separazione e montaggio	2-14	KL-0191-2	Raschietto per guarnizioni	9-10
KL-0127-7	Pinza per cappuccio per candele d'accensione	6.3-20	KL-0160-Serie	Forcella per separazione e montaggio	2-14	KL-0191-3	Raschietto per guarnizioni -extra-largo	9-10
KL-0127-9	Pinza per cappuccio candele d'accensione	6.3-20	KL-0161-8	Estrattore di giunti sferici	2-14	KL-0191-61	Raschietto per etichette	9-10
KL-0127-91	Estrattore per cappuccio candele d'accensione	6.3-20	KL-0161-Serie	Estrattore di giunti sferici	2-14	KL-0192-11	Pinza per anelli di sicurezza dritta	10-11
KL-0127-92	Estrattore per cappuccio candele d'accensione	6.3-20	KL-0162-1	Estrattore di giunti sferici (Univ.)	2-15	KL-0192-12	Pinza per anelli di sicurezza angolare	3-25
KL-0128-0	Comparatore Ø 40 mm	10-06	KL-0163-1	Estrattore di giunti sferici (Univ.)	2-15	KL-0192-13	Pinza per serraggio anelli di sicurezza	3-25
KL-0128-02	Sonda di misura piatta	10-06	KL-0163-2	Estrattore di giunti sferici (Univ.)	2-15	KL-0192-21	Pinza per anelli di sicurezza ricurva	6.4-26
KL-0128-1	Comparatore Ø 58 mm	10-06	KL-0164-2	Estrattore di giunti sferici	2-16	KL-0192-22	Pinza per anelli di sicurezza, curva	6.2-04
KL-0128-25	Set di prolunghe	10-06	KL-0164-3	Estrattore di giunti sferici	2-16	KL-0192-23	Pinza per tubi di ritorno	6.4-26
KL-0128-3	Supporto senza comparatore	10-06	KL-0164-5	Estrattore di giunti sferici	2-15	KL-0192-24	Pinza a becchi mezzotondi, lunga	9-07
KL-0128-31	Supporto di misurazione con comparatore	6.6-02	KL-0164-7	Estrattore di giunti sferici	2-16	KL-0192-25	Pinza a becchi mezzotondi, lunga 45°	9-07
KL-0129-1A	Set di utensili universale	6.4-02	KL-0165..	Estrattore di giunti sferici	2-17	KL-0192-5	Pinza per anelli di sicurezza Ø 40-100 mm	3-09
KL-0129-2..	Utensile p. la regolazione delle pompe ad iniezione diesel	6.4-02				KL-0192-6	Pinza per anelli di sicurezza Ø 85-165 mm	3-09
KL-0130..	Gancio per gomma del collettore	6.8-01	KL-0166-1..	Estrattore braccio comando sterzo di camion	2-22	KL-0192-7	Pinza per anello di sicurezza	5-05
KL-0131-1	Estrattore	6.8-01	KL-0167-1..	Set di utensili per montaggio	2-05	KL-0192-8..	Pinze di montaggio per anelli di sicurezza speciali	10-10
KL-0131-221	Rastrematore per tubi Ø 38-76 mm	6.8-01	KL-0167-20	Chiave per eccentrico di tirante trasversale	2-05	KL-0192-82 K	Set di pinze per anelli di sicurezza	10-10
KL-0131-5	Tagliatubi a catena	6.8-02	KL-0168..	Regolatore dell'inclinazione (2 pz.)	2-08	KL-0192-825	Pinza per anelli di sicurezza	3-25
KL-0131-5001	Catena di ricambio	6.8-02	KL-0168-90 K	Livella d'inclinazione	2-07	KL-0192-826	Pinza per anelli di sicurezza	3-25
KL-0131-51	Tagliatubi a catena	6.8-02	KL-0169-1	Pinza di regolazione tiranti trasversali	2-08	KL-0192-831	Pinza per dischi di sicurezza	5-08
KL-0131-5101	Catena di ricambio	6.8-02	KL-0169-2	Pinza di regolazione per tiranti trasversali	2-22	KL-0193-10	Pinza per cappucci di protezione	3-28
KL-0131-7	Tagliatubi	6.8-02	KL-0169-318	Insero a chiave fissa	10-20	KL-0193-90	Set di leve di montaggio	10-03
			KL-0169-321	Insero a chiave fissa	10-20	KL-0193-91	Leva di montaggio	10-04
						KL-0193-95	Set di leve di montaggio	10-03

N° Articolo	Descrizione	Pag.	N° Articolo	Descrizione	Pag.	N° Articolo	Descrizione	Pag.
KL-0194-100	Set di leve in nylon	9-08	KL-0252-10	Estrattore di anelli interni di cuscinetti	3-12	KL-0341-2	Set di perni per catene di distribuzione semplici	6.4.25
KL-0194-130	Set di cunei di plastica (4 pz)	9-09	KL-0255	Dispositivo di compressione e regolazione	1-22	KL-0342	Dispositivo di montaggio per catena di distr.	6.4.24
KL-0194-131	Set di cunei di plastica (3 pz)	9-09	KL-0255-10	Piastra di regolazione per Audi A4	1-22	KL-0342-2	Dispositivo di montaggio per catena di distr.	6.4.24
KL-0194-27	Set di utensili con filo di taglio	9-09	KL-0270-2	Cacciavite XZN M4	9-06	KL-0343	Dispositivo di montaggio per catena di distr.	6.4.24
KL-0194-41	Utensile di montaggio della gomma dei vetri	9-09	KL-0270-3 B	Chiave angolare con 7 inserti	2-07	KL-0343-3	Vite d'arresto	6.4.26
KL-0196-20	Spazzola per poli di batteria	9-11	KL-0270-303	Set di inserti Bit 7 pz	2-07	KL-0343-4	Tester per la regolazione dell'inizio del ciclo	6.4.26
KL-0196-21	Pulitore per batterie	9-11	KL-0270-31 B	Chiave angolare con 7 inserti	2-07	KL-0343-5	Vite d'arresto	6.4.26
KL-0198-10	Dispositivo di serraggio	9-10	KL-0271-1	Chiave di regolazione dei fari	9-06	KL-0344	Dispositivo di montaggio per catena di distr.	6.4.24
KL-0198-90 KB	Set di estrattori per tergicristalli	9-05	KL-0272-10	Set di chiavi per ghiera (3 pz.)	9-06	KL-0344-2	Dispositivo di montaggio per catena di distr.	6.4.24
KL-0199-10	Levigatrice Ø 18-63 (a 2 bracci)	5-06	KL-0280-1	Pinza per supporto valvola	6.3-04	KL-0348	Dispositivo di montaggio per catena di distr.	6.4.24
KL-0199-11	Levigatrice Ø 22-50 (a 3 bracci)	5-06	KL-0280-10	Perno d'arresto	6.4-04	KL-0348-2	Set di bussole di montaggio	6.5-02
KL-0199-12	Smerigliatrice Ø 51-175 mm	6.6-03	KL-0280-101	Set di utensili per bloccaggio	6.4-03	KL-0350	Dispositivo d'inserimento p. cuscinetti in gomma	4-19
KL-0199-13	Levigatrice Ø 38-79 (a 3 bracci)	5-06	KL-0280-102	Set di utensili per bloccaggio	6.4-03	KL-0350-1	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	4-19
KL-0201	Utensile di centraggio della frizione	7-08	KL-0280-103	Set di utensili per bloccaggio	6.4-03	KL-0350-100	Estrattore per silentblock senza cil. ldr.	4-19
KL-0202	Utensile di centraggio della frizione	7-08	KL-0280-105	Set di dispositivi d'arresto	6.4-04	KL-0350-2	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	4-19
KL-0203-1	Graffa per fune per frizione	7-13	KL-0280-106	Set di dispositivi d'arresto per VW-Audi	6.4-02	KL-0350-200	Estrattore per silentblock senza cil. ldr.	4-19
KL-0205-31	Set accessori piedini di supporto	7-02	KL-0280-11	Dispositivo d'arresto	6.4-04	KL-0350-3	Estrattore per silentblock	4-19
KL-0205-3US	Universal Ponte universale per motore	7-02	KL-0280-12	Dispositivo d'arresto per albero a gomiti	6.4-06	KL-0350-40	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	4-20
KL-0205-6	Ponte elevatore universale	7-03	KL-0280-13	Dispositivo d'arresto	6.4-04	KL-0350-400	Estrattore senza cilindro idraulico	4-20
KL-0205-62	Set di accessori per Opel Sintra	7-03	KL-0280-14	Dispositivo d'arresto	6.4-06	KL-0350-41	Estrattore con cilindro idraulico (W140)	4-20
KL-0205-63	Set di ganci (2 pz)	7-02	KL-0280-17	Dispositivo d'arresto per albero a camme	6.4-04	KL-0350-410	Set di bussole (W140)	4-20
KL-0206-1	Dispositivo di sollevamento VW T4	7-04	KL-0280-2	Depressore valvola	6.3-04	KL-0350-42	Estrattore con cilindro idraulico (W210)	4-20
KL-0206-105	Supporto ausiliario VW T4 dal '95	7-04	KL-0280-3	Depressore valvola	6.3-04	KL-0350-420	Set di bussole (W210)	4-20
KL-0210	Estrattore per cuscinetti in gomma	4-10	KL-0280-7	Bussola di montaggio	6.3-08	KL-0350-43	Estrattore con cilindro idraulico (W202, W170)	4-20
KL-0211-1	Estrattore per cuscinetti in gomma	4-10	KL-0280-9	Calibro di messa a punto	6.4-03	KL-0350-430	Set di bussole (W202, W170)	4-20
KL-0211-2	Estrattore per cuscinetti in gomma	4-12	KL-0280-92	Calibro di messa a punto p. albero a camme	6.4-04	KL-0350-50	Estrattore per silentblock con cil. ldr. MB	4-21
KL-0211-2000	Telaio di pressione completo di mandrino	4-12	KL-0280-94	Calibro di messa a punto p. albero a camme	6.4-04	KL-0350-500	Estrattore per silentblock senza cil. ldr.	4-21
KL-0211-3000	Estrattore senza telaio	4-12	KL-0281-2	Premimolle per valvole	6.3-04	KL-0350-501	Set di bussole (silentblock)	4-21
KL-0214-10	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	4-11	KL-0282-1	Estrattore	6.4-05	KL-0350-502	Set di bussole (dischi in alluminio)	4-21
KL-0214-100	Estrattore per silentblock senza cil.ldr.	4-11	KL-0282-3	Chiave di reazione	6.4-05	KL-0350-51	Dispositivo di pressione p. giunti sferici con cil. ldr.	4-21
KL-0214-11	Set di presse con cilindro idraulico	4-11	KL-0282-40	Mandrino per staccare la ruota dell'albero a camme	6.4-03	KL-0350-510	Dispositivo di pressione per giunti sferici	4-21
KL-0214-110	Set di presse senza cilindro idraulico	4-11	KL-0282-50	Estrattore per ruota di cinghia dentata	6.4-06	KL-0351-1	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	4-20
KL-0214-111	Set di bussole	4-11	KL-0282-51	Estrattore per antivibranti	6.4-06	KL-0351-100	Estrattore per silentblock senza cil. ldr.	4-20
KL-0214-112	Set di accessori per KL-0214-10	4-11	KL-0283-4	Chiave a cricco p. candele ad incandescenza	6.3-19	KL-0352	Estrattore per cuscinetti in gomma	4-24
KL-0214-12	Estrattore con cilindro idraulico	4-10	KL-0284-10	Chiave di serraggio per cinghia dentata	6.4-07	KL-0352-1	Estrattore per supporti snodati con cil. ldr.	4-26
KL-0214-120	Estrattore senza cilindro idraulico	4-10	KL-0284-11	Chiave di fermo per pompa dell'acqua	6.1-04	KL-0352-100	Estrattore per supporti snodati senza cil. ldr.	4-26
KL-0214-13	Set di presse con cilindro idraulico	4-10	KL-0284-12	Leva di serraggio	6.5-05	KL-0352-2	Estrattore per supporti snodati con cil. ldr.	4-26
KL-0214-131	Set di bussole di pressione/supporto	4-10	KL-0284-14	Chiave a giunto Torx T45	6.4-07	KL-0352-200	Estrattore per supporti snodati senza cil. ldr.	4-26
KL-0214-14	Estrattore con cilindro idraulico	4-11	KL-0284-15	Chiave di serraggio per alternatore	6.5-05	KL-0355-1	Estrattore per silentblock	4-24
KL-0214-140	Estrattore senza cilindro idraulico	4-11	KL-0284-16	Chiave di serraggio	6.5-05	KL-0355-2	Estrattore per silentblock	4-24
KL-0214-20	Estrattore con cilindro idr.	4-12	KL-0284-17	Chiave di serraggio ES 32 mm	6.4-07	KL-0356-1	Estrattore per cuscinetti in gomma	4-24
KL-0214-200	Estrattore senza cilindro idr.	4-12	KL-0284-18	Chiave combinata per alternatore	6.5-03	KL-0356-11	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	4-25
KL-0214-21	Estrattore con cilindro idr.	4-12	KL-0284-19	Chiave combinata per alternatore	6.5-03	KL-0356-110	Estrattore per silentblock senza cil. ldr.	4-25
KL-0214-210	Estrattore senza cilindro idr.	4-12	KL-0284-2..	Chiave combinata per alternatore	6.5-03	KL-0356-111	Set di bussole	4-25
KL-0215-10	Cilindro idraulico c/vite di pressione	3-16	KL-0284-21	Premimolla corto lunghezza 145 mm	6.8-03	KL-0356-12	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	4-25
KL-0215-10	Cilindro idraulico con vite di pressione	4-04	KL-0284-22	Premimolla lungo lunghezza 790 mm	6.8-03	KL-0356-120	Estrattore senza cilindro idraulico	4-25
KL-0215-321	Semigiunto lato tubo 14"	4-06	KL-0284-3	Set di cunei di fissaggio	6.8-03	KL-0356-121	Set di bussole	4-25
KL-0215-322	Semigiunto lato cilindro 14"	4-06	KL-0284-37	Chiave combinata per alternatore	6.5-03	KL-0356-4	Estrattore per cuscinetti in gomma	4-24
KL-0215-35	Pompa idraulica a mano	4-07	KL-0284-38	Chiave combinata per alternatore	6.5-03	KL-0356-5	Estrattore per cuscinetti in gomma	4-24
KL-0215-36	Pompa idraulica azionata ad aria	4-07	KL-0284-61	Chiave di reazione p. antivibrante/albero a gomiti	6.4-06	KL-0356-6	Estrattore per cuscinetti in gomma	4-24
KL-0215-37	Pompa idraulica a pedale	4-07	KL-0284-62	Chiave a tubo esag. ES 27	6.4-06	KL-0357-10	Estrattore per cuscinetti portanti	4-26
KL-0215-40	Set di utensili idraulici	4-06	KL-0284-8	Chiave di fermo per pompa dell'acqua	6.1-04	KL-0360	Estrattore	6.5-02
KL-0215-402	Set di accessori Golf II per estrattore KL-0215-41	4-14	KL-0284-81	Chiave di fermo	2-05	KL-0361-3	Bussola di montaggio	6.5-02
KL-0215-41	Estrattore per Silentblock	4-14	KL-0284-9	Chiave di serraggio per cinghia dentata	6.4-07	KL-0362-1	Set di tappi (madrevite)	6.7-01
KL-0215-410	Estrattore Golf III senza comando	4-14	KL-0286-10	Chiave a tubo ES 16 (2 pz.)	6.4-05	KL-0362-2	Set di tappi (Filettatura esterna)	6.7-01
KL-0215-411	Telaio completo Golf III	4-14	KL-0301	Chiave a denti	3-32	KL-0362-3	Tappo M14 x1,5	6.2-04
KL-0215-42	Pressatrice per silentblock con cil. ldr.	4-15	KL-0302	Chiave a denti	3-32	KL-0362-7	Chiave a bussola esagonale ES 27	6.9-03
KL-0215-422	Set di bussole VW Polo	4-14	KL-0303	Chiave a denti	3-32	KL-0363-2	Dispositivo di rotazione del motore	6.9-03
KL-0215-50	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	4-17	KL-0303-10	Chiave a denti	3-32	KL-0363-3	Dispositivo di rotazione del motore	6.9-03
KL-0215-500	Estrattore per silentblock senza cil. ldr.	4-17	KL-0303-11	Chiave a denti	3-32	KL-0364-1	Estrattore	6.5-02
KL-0215-51	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	4-18	KL-0303-12	Chiave a denti	3-36	KL-0365-1	Estrattore	6.5-02
KL-0215-510	Estrattore per silentblock senza cil. ldr.	4-18	KL-0304	Chiave a bussola poligonale speciale	3-32	KL-0366-1	Chiave speciale a brugola da 10 mm	6.5-01
KL-0215-52 A	Estrattore Audi A3, Golf IV asse post. con cil. ldr.	4-16	KL-0305	Chiave a bussola poligonale speciale	3-32	KL-0366-2	Chiave speciale a brugola da 8 mm	6.5-01
KL-0215-520	Estrattore senza cilindro idraulico (per silentblock in gomma-plastica)	4-16	KL-0306	Chiave a bussola poligonale speciale	3-32	KL-0366-3	Chiave speciale Torx® T45	6.5-06
KL-0215-520 A	Estrattore Audi A3, Golf IV asse post. senza cil. ldr.	4-16	KL-0307	Chiave a bussola poligonale speciale	3-32	KL-0366-4	Chiave di rotazione per pulegge	6.5-08
KL-0215-522	Set integrativo (silentblock in gomma-metallo)	4-16	KL-0312	Estrattore bulloni per guide	6.4-24	KL-0366-5	Chiave a forcella speciale ES 36 mm	6.5-01
KL-0215-523	Set di bussole di pressione/supporto	4-16	KL-0312-2	Estrattore bulloni per guide (corto)	6.4-24	KL-0366-6	Chiave a forcella speciale ES 65 mm	6.5-01
KL-0215-53	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	4-15	KL-0314-1	Manico a T per montaggio molla freno	5-08	KL-0366-7	Chiave di reazione	6.5-01
KL-0215-530	Estrattore per silentblock senza cil. idr.	4-15	KL-0315	Asta di fissaggio	8-02	KL-0366-80	Dispositivo di controffissaggio	6.5-02
KL-0215-531	Set di bussole	4-15	KL-0320	Estrattore per giunti di sospensione	2-16	KL-0367-1	Dispositivo d'arresto	6.5-01
KL-0215-54	Estrattore per supporti snodati con cil. ldr.	4-17	KL-0321	Estrattore per giunti dei tiranti trasversali	2-16	KL-0368-3	Calibro di messa a punto	6.4-26
KL-0215-540	Estrattore per supporti snodati senza cil. ldr.	4-17	KL-0322	Estrattore per giunti dei tiranti trasversali	2-16	KL-0369-10	Chiave a bussola esagonale ES 22	6.3-14
KL-0215-55	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	4-17	KL-0322-6	Set di viti di fissaggio	2-06	KL-0369-11	Fresa per la sede del supporto dell'ugello	6.3-15
KL-0215-550	Estrattore per silentblock senza cil. ldr.	4-17	KL-0326-10	Set di presse idrauliche	4-23	KL-0369-12	Portacandela snodabile lungo ES 12, 3/8"	6.3-17
KL-0215-56	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	4-18	KL-0326-100	Set di presse idrauliche	4-23	KL-0369-13	Alesatore	6.3-17
KL-0215-560	Estrattore per silentblock senza cil. idr.	4-18	KL-0326-1000	Telaio di pressione	4-23	KL-0369-14	Supporto snodabile p. punta di preriscaldamento lungo	6.3-17
KL-0215-57	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	4-18	KL-0326-11	Set di presse idrauliche	4-23	KL-0369-15	Alesatore per canale di accensione	6.3-17
KL-0215-570	Estrattore per silentblock senza cil. ldr.	4-18	KL-0326-111	Set di bussole W163	2-10	KL-0369-18	Pinza per cappuccio per candela dritta	6.3-17
KL-0215-58	Estrattore con cilindro idr.	4-15	KL-0326-12	Set di presse idrauliche	4-23	KL-0369-19	Pinza per cappuccio per candela curva	6.3-17
KL-0215-580	Estrattore per silentblock (senza cil. idr.)	4-15	KL-0326-121	Set di bussole W211, W220	2-10	KL-0369-20 A	Fresa per il foro di alloggiamento dell'iniettore e per la sede dell'ugello	6.3-15
KL-0215-581	Set di bussole	4-15	KL-0326-13	Set di presse idrauliche	4-23	KL-0369-201	Estrattore per candele a incandescenza	6.3-16
KL-0230-10	Estrattore di cuscinetti	8-10	KL-0326-131	Set di bussole W124, W201	2-10	KL-0369-3	Ghiera dentata	6.3-15
KL-0231-1	Bussola esagonale snodata ES 17 mm	6.7-01	KL-0326-200	Chiave a denti	4-23	KL-0369-41	Estrattore di ugelli con peso battente	6.3-16
KL-0231-2	Chiave a bussola dentata XZN M16	10-28	KL-0330-0009	Dado esagonale M20	4-05	KL-0369-45	Estrattore di ugelli con asta di trazione	6.3-16
KL-0232-...	Chiave poligonale a inserto XZN	3-23	KL-0330-12	Estrattore idraulico di mozzi (17 t)	3-07	KL-0369-51	Maschio con punta	6.3-16
KL-0233-1	Set di viti di pressione	3-24	KL-0330-120	Estrattore di mozzi	3-07	KL-0369-6	Chiave a denti	6.9-02
KL-0240-1	Estrattore bussola intermedia VW	2-03	KL-0330-1201	Piastra di base	3-07	KL-0369-601	Chiave a perno con controdado	6.9-02
KL-0240-2	Punzone per bussole intermedie	2-03	KL-0330-121	Estrattore di mozzi	3-07	KL-0369-602	Chiave a denti	6.9-03
KL-0241-1	Vite di fissaggio	2-06	KL-0330-13	Estrattore di mozzi idr.(17 t)	3-41	KL-0369-603	Chiave a denti	6.9-03
KL-0242-10	Set di utensili per smontaggio dell'airbag	2-03	KL-0330-1301	Piastra di base	3-41	KL-0369-610	Chiave a tubo esag. 22 mm	6.3-14
KL-0250-1	Barra di reazione	1-27	KL-0330-131	Estrattore di mozzi (senza attacco)	3-41	KL-0369-7	Portacandela snodabile ES 12	6.3-17
KL-0250-40	Estrattore per viti d'arresto e giunti sferici. Asse anteriore Audi A4 / VW Passat	2-13	KL-0331-2	Set di bulloni di centraggio ruota	3-29	KL-0369-9	Portacandela snodabile ES 10	6.3-17
KL-0250-402	Set di punzoni accessori	2-13	KL-0340-20	Separatore per catene di distribuzione	6.4-25	KL-0370-2	Premimolle per valvole	6.3-04
			KL-0340-21	Giuntore per catene di distribuzione	6.4-25	KL-0372-..	Bussola di montaggio p. blocchetto di accensione	2-02
			KL-0340-2K	Set di utensili per catena di distribuzione	6.4-25			

N° Articolo	Descrizione	Pag.	N° Articolo	Descrizione	Pag.	N° Articolo	Descrizione	Pag.
KL-0372-1	Set di aghi p. lo smontaggio del blocchetto di accensione	2-02	KL-0580-10	Perno di arresto Ø11,8/Ø8	6.4.22	KL-1682-16	Dispositivo d'arresto per pompe d'iniezione	6.4.10
KL-0372-3	Gancio di trazione lungo	2-03	KL-0580-100	Set di utensili d'arresto BMW	6.4.22	KL-1682-17	Set di dispositivi d'arresto	6.4.10
KL-0372-5	Palanchino	2-02	KL-0580-101	Set di dispositivi d'arresto BMW	6.4.22	KL-1682-18	Set di dispositivi d'arresto	6.4.10
KL-0372-70	Pinza a molla per manicotto di prot. del bloccasterz	2-02	KL-0580-102	Set di dispositivi d'arresto BMW	6.4.22	KL-1682-19	Set di dispositivi d'arresto	6.4.10
KL-0374-1	Chiave a denti per sensore di distanza	9-07	KL-0580-1201	Perni di fissaggio Ø4	6.4.22	KL-1682-20 K	Set di dispositivi d'arresto	6.4.10
KL-0374-30	Set di forcelle di smontaggio (4 pz.)	9-07	KL-0580-15	Chiave di serraggio	6.4.22	KL-1682-21 K	Set di dispositivi d'arresto	6.4.08
KL-0375-10	Set di aghi p. smontaggio della serratura posteriore	9-07	KL-0580-2	Estrattore per pompa d'iniezione	6.4.22	KL-1682-22 K	Set di dispositivi d'arresto	6.4.08
KL-0384-1	Chiave di serraggio	6.5-01	KL-0580-3	Dispositivo d'arresto BMW M21	6.4.23	KL-1780-10 K	Set di dispositivi d'arresto	6.4.20
KL-0384-10	Dispositivo d'arresto	6.4.26	KL-0580-4	Dispositivo d'arresto	6.4.23	KL-1780-11	Dispositivo di arresto	6.4.20
KL-0400	Disco di pressione e guida n. 0	7-11	KL-0580-41	Chiave di regolazione	6.4.23	KL-1780-12 K	Set di dispositivi d'arresto	6.4.21
KL-0401-1	Dispositivo di trazione e pressione	7-10	KL-0580-5	Dispositivo d'arresto	6.4.23	KL-1780-13	Chiave di controffessaggio p. alberi a gomiti	6.4.21
KL-0401-2	Set di utensili	7-10	KL-0580-6	Dispositivo d'arresto	6.4.23	KL-1901	Coppia di mandrini di tenuta/guida Toyota	7-13
KL-0401-2010	Set di graffe di fermo (3 pz.)	7-10	KL-0580-7 K	Set di dispositivi d'arresto	6.4.21	KL-1980-100	Set di dispositivi d'arresto Toyota	6.4.18
KL-0401-3	Dispositivo di trazione e pressione	7-10	KL-0581-1	Bussola giraviti	6.2-01	KL-2000	Premimolla universale	1-10
KL-0402	Tassello di spinta	7-11	KL-0582-1	Chiave di bloccaggio per ventilatori Visco	6.4.21	KL-2000 SP	Premimolla universale	1-10
KL-0403	Disco di pressione e guida n. 1	7-11	KL-0582-2	Chiave di bloccaggio per ventilatori Visco	6.4.21	KL-2000-100	Cilindro compressore	1-11
KL-0404	Disco di pressione e guida n. 2	7-11	KL-0610-10	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	4-32	KL-2201	Coppia di mandrini di tenuta/guida Honda	7-13
KL-0405	Disco di pressione e guida n. 3	7-11	KL-0610-100	Estrattore per silentblock senza cil. ldr.	4-32	KL-2501	Coppia di mandrini di tenuta/guida Mazda	7-13
KL-0406	Estrattore	7-12	KL-0660-10	Set di utensili di regolazione	5-09	KL-2502	Coppia di mandrini di tenuta/guida Mazda	7-13
KL-0406-1	Dispositivo di trazione e pressione	7-12	KL-0660-100 A	Set di dispositivi d'arresto Ford	6.4.19	KL-4001-100	Cacciavite a percussione in set	10-04
KL-0406-10	Kit di conversione	7-12	KL-0680-101	Set di dispositivi d'arresto Ford	6.4.19	KL-4004-111	Leva a cricco bit, angolata 1/4" e 5/16"	10-27
KL-0406-1010	Mandrino di guida	7-12	KL-0680-105 K	Set di dispositivi d'arresto	6.4.20	KL-4004-112	Leva a cricco bit, diritta 1/4" e 5/16"	10-27
KL-0407-1	Estrattore per cuscinetti pilota	7-11	KL-0680-17	Mandrino di arresto	6.4.19	KL-4004-120	Porta-bit flessibile 1/4" con prolunga flessibile	10-27
KL-0408	Mandrino speciale	7-12	KL-0680-20	Utensile p. il montaggio e smontaggio di antivibratori	6.4.20	KL-4004-130	Porta-bit 1/4"	10-27
KL-0409	Mandrino speciale	7-12	KL-0682-1	Vite di regolazione a brugola	6.2-04	KL-4004-240 K	Set di giraviti Bit 10mm esag./poligonali /Torx®	6.2-04
KL-041..	Coppia di mandrini di tenuta/guida Opel	7-13	KL-0690-1	Set di bulloni di centraggio (2 pz.)	2-06	KL-4007-311	Impugnatura snodata 1/2", 620 mm	10-33
KL-0410-1	Set di montaggio frizione per Opel	7-10	KL-1001-10	Estrattore silentblock p. camion Ø68 con cil. ldr.	4-37	KL-4011-281 K	Set di chiavi a bussola snodate	10-33
KL-0414-1	Leva di montaggio	3-24	KL-1001-100	Estrattore per silentblock per camion	4-37	KL-4015-2016	Bussola giraviti per candele 3/8"	10-33
KL-0415-1	Dispositivo d'inserimento per Opel	3-27	KL-1001-20	Estrattore della forcella di trazione di rimorchi di autocarri con cilindro idraulico	4-37	KL-4015-2021	Chiave a tubo per candele d'accensione	10-33
KL-0415-100	Utensile di base	3-27	KL-1001-200	Estrattore senza cilindro idraulico	4-37	KL-4015-30..	Bussola giraviti per candele 1/2"	10-33
KL-0415-4	Dispositivo d'inserimento con 6 adattatori	3-27	KL-1001-201	Set di bussole p. forcella di trazione di rimorchi camion	4-37	KL-4021-300 K	Set di bussole a inserto attacco 1/2", esagonali, 30 pz	10-31
KL-0416-4	Anello ausiliario di montaggio (plastica)	7-05	KL-1009-10	Dispositivo di pressione braccio oscillante triangolare asse post.con cil.ldr.	4-36	KL-4021-3107	Bussola giraviti ES 7	5-05
KL-0420	Calibro di regolazione per posizione base	7-13	KL-1009-101	Set di bussole	4-36	KL-4021-3111	Bussola giraviti ES11	6.3-08
KL-0421-1	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	4-31	KL-1010-1..Serie	Estrattori per silentblock di camion	4-38	KL-4021-3113	Bussola giraviti ES13	6.2-04
KL-0421-100	Estrattore per silentblock senza cil. ldr.	4-31	KL-1010-100 A	Set di attacchi per silentblock fino a Ø70mm	4-38	KL-4021-3307	Bussola giraviti ES 7	5-05
KL-0421-2	Estrattore per giunti sferici con cil. ldr.	4-31	KL-1010-102	Set di attacchi per silentblock	4-38	KL-4022-241	Bussola a inserto Set, testa sferica	6.6-03
KL-0421-200	Estrattore per giunti sferici senza cil. ldr.	4-31	KL-1020-Serie	Chiave a denti	3-33	KL-4031-300 K	Set di bussole a inserto attacco 1/2", XZN, 26 pz	10-28
KL-0421-3	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	4-32	KL-1021-..	Chiavi per dadi autobloccanti	3-37	KL-4031-3014	Chiave a inserto dentata XZN M14	4-13
KL-0421-300	Estrattore per silentblock senza cil. ldr.	4-32	KL-1021-11	Pinza per tappi del grasso	3-38	KL-4031-3309	Bussola a inserto XZN-M9, 140 mm, 1/2"	6.3-13
KL-0430-1	Set di utensili per cuscinetti ruota	3-08	KL-1022-..	Chiavi per capsule di ruota e dadi dell'asse	3-38	KL-4040-100 K	Set di cacciaviti Torx®	10-25
KL-0450-1	Estrattore di giunti sferici	2-15	KL-1025-..	Pressore di guarnizioni ad anello	3-37	KL-4041-140	Set di bussole a inserto Torx® 1/4"	10-32
KL-0460-2	Estrattore	5-09	KL-1028-..	Set di bussole di centraggio	3-38	KL-4041-240	Set di bussole a inserto Torx® 3/8"	10-32
KL-0460-2004	Tassello di spinta	5-09	KL-1029-10	Leva di estrazione	3-40	KL-4041-300 K	Set di bussole a inserto attacco 1/2", Torx®, 32 pz	10-30
KL-0460-3	Tassello di spinta	5-09	KL-1210-10	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	4-32	KL-4041-302 K	Set di bussole giraviti Attacco 1/2", Torx®/esag.	10-31
KL-0460-4	Perno di montaggio	5-09	KL-1210-100	Estrattore per silentblock senza cil. ldr.	4-32	KL-4041-3045	Inserto per cacciaviti T45	6.7-01
KL-0460-5	Set di utensili	5-09	KL-1210-200	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	4-35	KL-4041-361K	Set di cacciaviti Torx®	10-30
KL-0461-10	Chiave a tubo pentagonale	5-04	KL-1210-201	Set di bussole di pressione /supporto	4-35	KL-4041-4520	Chiave a bussola Torx E20	6.9-02
KL-0470-10	Set di ganci	9-09	KL-1210-201 A	Set di bussole di pressione /supporto	4-35	KL-4044-701 K	Torx® Set di cacciaviti	10-26
KL-0481-1	Regolatore per albero a camme Opel	6.4.13	KL-1280-100 K	Set di dispositivi d'arresto Renault	6.4.15	KL-4045-312 K	Set di cacciaviti Torx®	10-30
KL-0481-7	Utensile di bloccaggio del volante	6.4.14	KL-1280-20 K	Set di dispositivi d'arresto Renault	6.4.17	KL-4046-220 K	Set di bussole attacco 1/2"/3/8", Torx®	10-31
KL-0481-90	Set di dispositivi d'arresto per Opel Diesel	6.4.13	KL-1280-21	Utensile di regolazione p. pompa d'iniezione	6.4.16	KL-4046-3520	Bussola giraviti Torx® E20	6.9-02
KL-0482-1	Estrattore	6.4.13	KL-1280-22 K	Set di dispositivi d'arresto	6.4.17	KL-4046-362	Set di chiavi a bussola Torx® (4 pz.)	6.3-10
KL-0482-2	Chiave di regolazione per albero a camme	6.4.12	KL-1310-10	Estrattore per cuscinetti portanti	4-34	KL-4047-140	Set di bussole Torx® 1/4"	10-32
KL-0482-30	Set di dispositivi d'arresto	6.4.11	KL-1310-11	Estrattore per cuscinetti portanti	4-34	KL-4047-240	Set di bussole Torx® 3/8"	10-32
KL-0482-40 K	Dispositivo d'arresto motori V6 Opel	6.4.11	KL-1330-10	Forcella di estrazione per alberi di trasmissione	3-40	KL-4051-300 K	Set di bussole a inserto attacco 1/2", XZN, 26 pz	10-29
KL-0482-400 K	Set di dispositivi d'arresto	6.4.11	KL-1340-10	Chiave a perno	2-12	KL-4051-331 A	Set di bussole a inserto RIBE®	10-29
KL-0482-41 K	Utensile di regolazione p. pompa d'iniezione	6.4.12	KL-1380-100	Set di dispositivi d'arresto Citroën	6.4.16	KL-4051-3310	Bussola giraviti RIBE® M10 (VW)	6.3-13
KL-0482-42	Pompa di aspirazione gasolio	6.2-03	KL-1380-22 K	Set di dispositivi d'arresto	6.4.18	KL-4054-701 K	Set di bussole giraviti (cinque stelle), 1/4"	6.3-14
KL-0482-43 K	Set di dispositivi d'arresto	6.4.12	KL-1380-23 K	Set integrati di dispositivi d'arresto	6.4.18	KL-4061-101	Set di bussole giraviti (cinque stelle), 1/4"	6.3-14
KL-0483-1	Chiave di reazione ES 46 mm	6.4.14	KL-1380-24 K	Set di dispositivi d'arresto	6.4.17	KL-4071-311	Set di inserti a chiave poligonale (aperta)	10-21
KL-0483-2	Chiave di reazione ES 41 mm	6.4.14	KL-1381-2	Premimolle per valvole	6.3-04	KL-4072-..	Set di inserti a chiave poligonale (aperta)	10-21
KL-0484-10	Dispositivo d'arresto	6.4.07	KL-1381-3	Linguette di bloccaggio	6.3-08	KL-4090-302	Disco per grado di angolazione	6.3-10
KL-0500-1	Set di utensili per frizione	7-07	KL-1381-4	Leve per testata cilindri (1 coppia)	6.3-08	KL-4103-210	Set di chiavi a bussola	10-20
KL-0500-10	Dispositivo di preserraggio frizione	7-07	KL-1382-1	Chiave di serraggio	6.4.16	KL-4220-1..	Set di chiavi per esagoni interni versione lunga	10-22
KL-0500-11	Mandrino di centraggio Ø 23mm	7-07	KL-1382-2	Chiave di serraggio	6.4.16	KL-4240-101	Set di chiavi per esagoni interni Torx® versione corta	10-22
KL-0500-12	Mandrino di centraggio Ø 28mm	7-07	KL-1460-1	Chiave a tubo pentagonale	5-04	KL-4240-111	Set di chiavi per esagoni interni Torx® versione lunga	10-22
KL-0500-13	Utensile di centraggio frizione	7-07	KL-1480-100	Set di dispositivi d'arresto Peugeot	6.4.16	KL-4305-621	Set di cacciaviti Torx® 6 pezzi	10-23
KL-0500-17	Dispositivo di ripristino frizione	7-06	KL-1480-16	Perno d'arresto Ø 6 x 60 mm	6.4.02	KL-4305-6220	Cacciavite Torx® T20	9-07
KL-0500-19	Dispositivo di ripristino frizione	7-07	KL-15..	Coppia di portamolla senza inserti	1-12	KL-4305-6225	Cacciavite Torx® T25	9-06
KL-0500-3	Set di utensili per frizione	7-07	KL-15.. SP	Coppia di portamolla con inserti	1-12	KL-4306-631	Cacciavite Torx con impugnatura a T (7 pz.)	10-23
KL-0500-40 K	Set di utensili per frizione SAC	7-06	KL-1516-SP	Coppia di portamolla con inserti, mis.1C	1-13	KL-4306-6330	Chiave a T Torx® T30	9-06
KL-0500-401	Dispositivo di preserraggio frizione	7-06	KL-1525	Portamolla mis.2B	1-13	KL-4310-101 K	Set di cacciaviti con lame intercambiabili	10-23
KL-0500-402	Utensile di centraggio frizione	7-06	KL-1540	Set di portamolla (4 pz.) mis.4	1-13	KL-4347-830	Set di cacciaviti Torx®	10-24
KL-0500-403	Utensile di ripristino	7-06	KL-1570-1	Set di portamolla BMW	1-13	KL-4417-900	Set di inserti per chiave fissa 5 pezzi	10-20
KL-0500-404	Set per il centraggio del disco	7-06	KL-1571	Anello portamolla	1-12	KL-4443-901	Set di chiavi fisse poligonali Torx®	10-20
KL-0501	Coppia di mandrini di tenuta/guida Ford	7-13	KL-1575	Distanziatore per anello portamolla KL-1571	1-13	KL-4901-10	Cesioie universali	10-04
KL-0511-1	Chiave a bussola poligonale ES 27	6.3-14	KL-1581-R	Anello portamolla	1-12	KL-4902-10	Seghetto a mano (150 mm)	10-04
KL-0511-2	Chiave a bussola poligonale ES 28	6.3-14	KL-1590-1	Adattatore per molle coniche	1-13	KL-4990-10..	Valigetta di plastica	10-34
KL-0515-1	Estrattore per silentblock	4-28	KL-1590-2	Set di adattatori	1-13	KL-9001	Premimolla telescopici	1-04
KL-0515-2	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	4-28	KL-1600-10	Estrattore per albero di disinnesto Fiat Ducato	7-15	KL-9001 SP	Premimolla telescopici	1-04
KL-0515-200	Estrattore per silentblock senza cil. ldr.	4-28	KL-1600-11	Mandrino di smontaggio per cuscinetto di disinnesto	7-15	KL-9001-1..	Coppia di portamolla senza inserti	1-06
KL-0515-3	Estrattore per silentblock e cuscinetti sferici	4-28	KL-1681-10	Utensile di regolazione PMS	6.4.08	KL-9001-1.. SP	Coppia di portamolla con inserti	1-06
KL-0515-300	Estrattore per supporti snodati con cil. ldr.	4-29	KL-1682-10 K	Set di dispositivi d'arresto	6.4.08	KL-9001-100	Cilindro compressore	1-05
KL-0515-400	Estrattore per supporti snodati senza cil. ldr.	4-29	KL-1682-11 K	Set di dispositivi d'arresto	6.4.09	KL-9001-2..	Coppia d'inserti	1-07
KL-0515-500	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	4-30	KL-1682-12 K	Set di dispositivi d'arresto	6.4.09	KL-9001-32 SP	Coppia di portamolla con inserti, mis.1	1-06
KL-0515-51	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	4-30	KL-1682-13 K	Set di dispositivi d'arresto	6.4.09	KL-9001-33 SP	Coppia di portamolla con inserti, mis.1B	1-06
KL-0515-510	Estrattore per silentblock senza cil. ldr.	4-30	KL-1682-14	Dispositivo d'arresto per alberi a camme	6.4.09	KL-9001-91	Set di portamolle per BMW	1-07
KL-0516-10	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	4-29	KL-1682-15	Dispositivo d'arresto per alberi a camme	6.4.09	KL-9001-92	Set di portamolle per Mercedes	1-07
KL-0516-100	Estrattore per silentblock senza cil. ldr.	4-29				KL-9002	Premimolla telescopici	1-04
KL-0516-2	Estrattore per silentblock con cil. idraulico	4-29				KL-9002 SP	Premimolla telescopici	1-04
KL-0516-200	Estrattore per silentblock senza cil. ldr.	4-29				KL-9002-100	Cilindro compressore	1-05
KL-0540-1	Dado eccentrico	2-07				KL-9055-1	Dispositivo di fissaggio	1-23
KL-0570-20	Chiave Torx® T80 con foro	9-06				KL-9055-2	Dispositivo di fissaggio	1-23
						RZB 1-1	Set di pinze (6 misure)	10-08