

Istruzioni pubblicate sul sito www.sicutool.it

PISTOLE PER LAVARE E LUBRIFICARE
Art. Sicutool 3434G versione dal 2008



Chiarimenti sulla regolazione dell'ampiezza del getto:

- 1. Allentare la ghiera A svitandola (senso antiorario).**
- 2. Avvitando la cannula B si ottiene un getto nebulizzato di ampio diametro.**
- 3. Svitando la cannula B si ottiene un getto nebulizzato di diametro ridotto.**
- 4. Trovato il getto desiderato, riavvitare la ghiera A (senso orario) bloccando la posizione della cannula B.**

A cura del Servizio Tecnico Sicutool

DATA	FIRMA R.Q.	FIRMA R.D.
14/10/2008		