

Istruzioni pubblicate sul sito www.sicutool.it

CONTAGIRI A TACHIMETRO MANUALE DEUMO Art. Sicutool 4430GB



CARATTERISTICHE:

Per misure:

Per misurare giri/min:

Per misurare velocità periferica metri/min:

Precisione:

Diametro quadrante mm:

orarie ed antiorarie

da 40 a 50.000

da 4 a 5.000

+/- 5%

70

Il quadrante riporta solo la scala 40 - 500

utilizzando i puntalini conici, si possono scegliere tre scale ruotando l'anello godronato alla base dell'albero principale dopo aver premuto il pulsantino d'acciaio presente sull'anello.

Si ottengono così le seguenti scale:

	posizione 40 - 500	posizione 400 - 5000	posizione 4000 - 50000
giri/min	40 - 500	400 - 5000	4000 - 50000
metri/min	4 - 50	40 - 500	400 - 5000

Si deduce che, utilizzando la rotella per la velocità periferica, il valore metri/min si ottiene dividendo per dieci il valore indicato.

Quando la misura appare corretta, premendo il tasto rosso la lancetta si blocca sul valore misurato.

All'interno della custodia in ABS sono presenti istruzioni multilingue (italiano compreso) che offrono maggiori dettagli.

AVVERTENZE:

non lubrificate mai il vostro DEUMO.

Per misure oltre i 25.000 giri è consigliabile fare letture brevi (max 5 secondi) in quanto si surriscalderebbe troppo il cuscinetto dell'albero principale.

Il puntale fatto ad imbuto può essere utilizzato fino a 25.000 giri poichè oltre si svilupperebbero eccessive forze centrifughe.

Se avete necessità di molte letture oltre i 25.000 giri, Vi consigliamo l'Articolo Sicutool 4430GC sempre di produzione DEUTA.

A cura del Servizio Tecnico Sicutool

DATA 12/02/2007	EMISSIONE R.Q.	AUTORIZZAZIONE R.D.
--------------------	----------------	---------------------