

Istruzioni pubblicate sul sito [www.sicutool.it](http://www.sicutool.it)

## POMPA IDRAULICA A MANO BAUDAT

. Art. Sicutool 760GV 3

Art. Baudat 50-088 – Mod. HHP 9



### Caratteristiche:

Pompa per uso:	con leva a mano
Max. pressione in uso bar	450
Per ogni pompata fino a 450 bar sposta olio per cm <sup>3</sup> .	0,7
Volume d'olio utile cm <sup>3</sup> :	68
Sforzo manuale:	35kp a 450bar
Attacco a vite:	M16 x 1,5
Caratteristiche olio idraulico esente da acidi e da acqua:	3-6 °E a 20 °C
Lunghezza mm:	240
Peso kg.:	1,1

### Dotazione:

Tubo idraulico ad alta pressione EN 857 – 2SC / 6 – 1/4" – wp 400bar – 5800 psi lungo m 0,5. Raccordi a.p. 450 bar.

### Indicazioni:

Adatta per tutti gli utensili idraulici provvisti di ritorno a molla.  
Da noi consigliata per gli articoli SICUTOOL 760GV e 760 GV/1

### Descrizione:

la pompa si compone di tre parti:

1. La pompa
2. Il serbatoio
3. La leva

La pompa è del tipo monostadio, e per ogni pompata sposta 0,7 cm<sup>3</sup> d'olio. il ritorno dell'olio nel serbatoio, con l'arretramento della parte operante dell'utensile, avviene spostando la levetta d'alluminio posta lateralmente al gruppo pompante.

### Messa in funzione:

Quando montate l'utensile al tubo, evitate che corpi estranei o sporco si inseriscano negli attacchi. Pertanto quando scollegate il tubo inserite immediatamente un tappo a vite di protezione.

## PER RABBOCCARE L'OLIO IDRAULICO

1. Con l'utensile in posizione verticale, verso il basso, svitate l'estremità dell'impugnatura.
2. Ruotare la leva della valvola ed estrarre il pistone fino ad arresto.
3. Svitate il tappino bianco del serbatoio in gomma.
3. Versare l'olio con cautela, esattamente fino al bordo dell'apertura.
4. Pompate diverse volte per far uscire l'aria.
5. Se necessario, aggiungere altro olio. Nota: USARE SOLO OLIO IDRAULICO.
6. Nel riavvitare il tappo bianco in nylon, non premete, ma ruotate; ciò evita la fuori-uscita dell'olio.

### Per spurgare l'aria dopo il montaggio dell'utensile:

per spurgare il circuito da eventuale aria residua, posizionate l'utensile decisamente più in basso della pompa in modo che l'aria si diriga nel serbatoio della pompa. Posizionate la pompa con il tubo verso il basso. Svitate il tappo di riempimento senza asportarlo completamente ed eseguite alcune energiche pompate. Richiudete il tappo di riempimento.

### Controlli:

fate eseguire i controlli presso la Baudat al seguente indirizzo:

BAUDAT GmbH & Co. KG  
Alte Poststr. 20  
D – 88525 Duermentingen  
Tel. 0049 (0) 7371 / 506-0  
Fax: 0049 (0) 7371 / 506-16/19

utilizzate solo ricambi originali.

A cura del Servizio Tecnico Sicutool

DATA

05/12/2013