



POS.	TEILE-NR.	BEZEICHNUNG	POS.	TEILE-NR.	BEZEICHNUNG
1	19010550	Gehäuse	26	10572034	Kugel
2	10730022	Radialdichtring	27	19010474	Nockensteuerhülse
3	19010551	Lagerbüchse	28	19010513	Schlagstift (2)
4	10729449	Ventilstift	29	19010476	Druckfeder
5	10729448	O-Ring (2)	30	19010553	Spindel (kurz)
6	10730026	Ventilstößel	31	19010554	Spindel (lang)
7	11008127	O-Ring	32	10572027	Druckscheibe
8	10729749	O-Ring-Halter	33	11008695	O-Ring
9	10729748	Ventilfeder	34	11013129	Schlüsselkopfhaltering
10	10729747	Luftanschluß	35	11005062	Kugellager
11	10729439	Betriebsdrücker	36	10730031	Hint. Rotordeckel
12	10729006	Vorspannstift	37	19010555	Rotor
13	10729088	O-Ring	38	10730186	Rotorblatt (6)
14	10730043	Mengenregler	39	10730184	Zylinder
15	10729093	Vorspannstift	40	10730032	Justierstift
16	19010552	Luftabweiser	41	10729477	Radialdichtring
17	10729438	Schraube (2)	42	11005061	Kugellager
18	10729436	Umsteuerschieber	43	10730036	O-Ring
19	10729435	Arretierstift	44	19010556	Vord. Rotordeckel
20	10729434	Feder	45	10730030	Dichtung
21	10729433	Verschlußschraube	46	10730028	Gehäusedeckel
22	10729739	Ölkontrollschraube	47	1729753A	Schraube m. Federscheibe (4)
23	10730046	Gummischutznase			
24	19010473	Käfig			
25	10572035	Kugelführungshülse			