



POS.	TEILE-NR.	BEZEICHNUNG
1	19012987	Gehäuse
2	10729739	Ölschraube
3	19012933	Ventilfeder
4	19012993	Ventilstößel
5	19010502	O-Ring
6	19012937	O-Ring (3)
7	19012938	O-Ring (2)
8	19012939	Ventil
9	19012940	Betriebsdrücker
10	19012941	Vorspannstift
11	19012931	Auspuff-Abdeckung
12	19012932	Luftanschluß
13	19012988	Gehäusedeckel
14	19012951	Dichtung
15	19012943	O-Ring
16	19012942	Umsteuerventil
17	10731859	Kugel
18	10729903	Feder (2)
19	19012945	Mengenregler
20	19012946	Umsteuerhebel
21	19012947	Schraube
22	19012994	Rasterstift
23	19012944	Sicherungsring
24	11008262	Kugellager
25	19012989	Hint. Rotordeckel
26	19012954	Rotor
27	19012953	Rotorblatt (6)
28	19012990	Zylinder

POS.	TEILE-NR.	BEZEICHNUNG
29	19012991	Justierstift
30	19012959	Kugellager
31	19012958	Radialdichtring
32	10729764	O-Ring
33	19012992	Vord. Rotordeckel
34	19012949	Schraube (8)
35	19012960	Käfig
36	19012961	Kugelführungshülse
37	19012962	Kugel
38	19012978	Zylinderstift
39	19012979	Nockensteuerhülse
40	19012964	Schlagstift (2)
41	19012982	Druckfeder
42	19012983	Spindel
43	19012968	Scheibe
44	10731878	O-Ring
45	10731879	Schlüsselkopfhaltering
46	19012984	Schlagwerkgehäuse
47	19012970	O-Ring
48	19012969	Buchse
49	19012972	Radialdichtring
50	19012985	Band
51	19012975	Griff
52	10729148	Schraube
53	19012974	Federring (2)
54	10729159	Mutter
55	19012986	Spindel 6" verl.