



Pos.	Teil-Nr.:	Bezeichnung	Pos.	Teil-Nr.:	Bezeichnung
1	19015801	Gehäuse	22	19015822	Rotorblatt (5)
2	19015802	Ventilbuchse	23	19015823	Scheibe
3	19015803	Vorspannstift	24	19015824	Planetengetriebe-Gehäuse
4	19015804	Ventilstößel	25	19015825	Nadellager (3)
5	19015805	O-Ring	26	19015826	Zylinderstift (3)
6	19015806	O-Ring	27	19015827	Kugellager (2)
7	19015807	Ventilfeder	28	19015828	Mutter
8	19015808	Regler	29	19015829	Kopfgehäuse
9	19015809	O-Ring	30	19015830	Gabelschlüssel (14 mm)
10	19015810	O-Ring	31	19015831	Rotor
11	19015811	Ventildeckel	32	19015832	Vorderer Rotordeckel
12	19015812	Betriebshebel	33	19015833	Kugellager
13	19015813	Sicherungshebel	34	19015834	Zahnrad (3)
14	19015814	Feder	35	19015835	Planetengetriebe-Halter
15	19015815	Vorspannstift	38	19015838	Zu- u. Abluftschlauch (1 m)
16	19015816	Adapter	40	19015840	Spindel (UT 8742R)
17	19015817	Luftanschluß	41	19015841	Spannzange (UT 8742R)
18	19015818	Kugellager	42	19015842	Spannmutter (UT 8742R)
19	19015819	Hinterer Rotordeckel	43	19015843	Zu- u. Abluftschlauch (3 m Länge o. Abb.)
20	19015820	Zylinderstift (3)	44	10700161	Schnellwechselfutter 7/16"
21	19015821	Zylinder			