



Pos.	Teil-Nr.:	Bezeichnung	Pos.	Teil-Nr.:	Bezeichnung
1	19015601	Gehäuse	29	19015629	Kupplungsstück
2	19015602	Vorspannstift	30	19015630	Haltering (3)
3	19015603	Luftanschluß	31	19015631	Seccerring
4	19015604	Betriebshebel	32	19015632	Steuerspindel
5	19015605	Ventilstößel	33	19015633	Stahlkugel
6	19015606	Ventilbuchse	34	19015634	Kupplungsträger
7	19015607	O-Ring	35	19015635	Stahlkugel (4)
8	19015608	Ventilfeder	36	19015636	Rasterhülse
9	19015609	O-Ring	37	19015637	Druckfeder
10	19015610	Umsteuerventil	38	19015638	Rasterhülse
11	19015611	Dichtung	39	19015639	Einstellmutter
12	19015612	Haltering	40	19015640	Distanzhülse
13	19015613	Kugellager (2)	41	19015641	Kupplungsgehäuse
14	19015614	Rotordeckel (2)	42	19015642	Spannhülse
15	19015615	Rotor	43	19015643	Feder
16	19015616	Rotorblatt (5)	44	19015644	Scheibe
17	19015617	Führungsstift (2)	46	19015645	Ventilschraube
18	19015618	Zylinder	47	19015646	Sprengring
19	19015619	Abstandshülse	48	19015647	Auspuffdeflektor
20	19015620	Feder	49	19015648	Schraube (2)
21	19015621	Federführung	50	19015649	O-Ring
22	19015622	Getriebegehäuse	51	19015650	Feder
23	19015623	Planetenzahnrad (3)	52	19015651	Umsteuerbuchse
24	19015624	Zylinderstift (3)	53	19015652	Schalldämmung
25	19015625	Buchse (3)	54	19015653	Dichtung
26	19015626	Getriebehalter	55	19015654	Gehäusedeckel
27	19015627	Kugellager	56	19015655	Vorspannstift
28	19015628	Verschlussstück	57	19015656	Aufhänger