



Lo switch **B25900** di Torqueleader è un interruttore.

Il canotto verde "**D**" viene utilizzato sulle chiavi Torqueleader SW (switch) per i contatti ad ago profondi. Viene fornito di serie; deve essere tolto, svitandolo, in caso di contatti ad ago normali.

Montaggio dello switch **B25900** sulla chiave.

Allentando la vite a brugola "**A**" (con una chiave per esagoni interni da mm 2,5) si libera il canotto a vite "**B**". Ruotandolo anche con le sole dita, si ottimizza la distanza del puntale dello Switch, in modo che il contatto avvenga correttamente. Per non commettere errori, svitate il canotto "**B**" fintanto che lo spazio "**C**" sia minimo. Poi iniziate ad avvitare il contatto a vite "**B**" ed a ogni giro fate scattare ripetutamente la chiave fino a che il contatto sia costante ad ogni scatto. Il contatto conviene che venga verificato con un tester che consenta di rilevare la chiusura di un circuito. Trovato il punto, con la chiave per esagoni interni da mm 2,5, serrare nuovamente la vite "**A**" in modo da rendere fissa la regolazione. La chiave potrà comunque ruotare liberamente in modo da non rovinare il cavo di collegamento.

Ricordate che se lo switch fosse troppo vicino all'ago di contatto, l'ago stesso penetrerebbe nello switch rovinandolo irreversibilmente.

In caso di dubbi contattate il ns. servizio tecnico

Servizio Tecnico SICUTOOL: mail: serv.tecnico@sicutool.it
tel 02 345761 - fax 02 3314314

06/12/2008