



## POMPE PER TRAVASO A FLUSSO CONTINUO Articolo Sicutool **3427M**



**D.: Qual è la prevalenza di questa pompa?**

**R.:** Per utilizzo con fusti da 200 litri la prevalenza è di 900 mm. Nel caso di utilizzo con taniche (previa sostituzione del tubo di pompaggio) la prevalenza è di 1400 mm