



Pos.	Teil-Nr.:	Bezeichnung	Pos.	Teil-Nr.:	Bezeichnung
1	19015901	Gummischutz Nase	23	19015923	Hinterer Rotordeckel
2	19015902	Radialdichtring	24	19015924	Kugellager
3	19015903	Ölkontrollschraube	25	19015950	Dichtung
4	19015904	Gehäuse mit Ventilbuchse	26	19015926	Gehäusedeckel
5	19015905	Lagerbuchse	27	19015927	Zylinderstift
6	19015906	Druckscheibe	28	19015928	Zylinderstift
7	19015907	O-Ring	30	19015930	Schraube mit Federring (4)
8	19015908	Schlüsselkopf-Haltering	31	19015931	Betriebsdrücker
9	19015909	Spindel	32	19015932	Vorspannstift
	19015952	Spindel, 2" verlängert	34	19015934	Feder
10	19015910	Druckfeder	35	19015935	Kugel
11	19015911	Schlagstift (2)	36	19015936	Umsteuerschieber
12	19015912	Nockensteuerhülse	37	19015937	O-Ring
13	19015913	Kugelführungshülse	38	19015938	Leistungsregler
14	19015914	Kugel	39	19015939	O-Ring
15	19015915	Käfig	40	19015940	O-Ring
16	19015916	Kugellager	41	19015948	Ventilsitz
17	19015917	Isoliergriff	42	19015949	Ventilstößel
18	19015918	Radialdichtring	43	19015943	Ventilfeder
19	19015919	Vorderer Rotordeckel	44	19015944	Auspuffdeflektor
20	19015920	Zylinder	45	19015945	Luftanschluß
21	19015921	Rotor	47	19015947	Schraube (2)
22	19015922	Rotorblatt (6)			